

**SAMSUNG**

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M


BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

# E-MANUAL



föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.

För att få mer komplett service ska du registrera produkten på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Innehåll

## Anslutningar

### Ansluta till en TV

### Ansluta till ett ljudsystem

- 8 Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
- 8 Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång

### Ansluta till en nätverksrouter

- 9 Kabelnätverk
- 10 Trådlöst nätverk

## Inställningar

### Visning

- 11 3D-inställn.
  - 11 Uppsp.läge för 3D Blu-ray
  - 12 Skärmstorlek
- 13 TV-bildformat
- 13 BD Wise (endast Samsung-produkter)
- 14 Upplösning
  - 15 Upplösning beroende på utgångsläge
- 16 DTV smart upplösning
- 16 Filmram (24fps)
- 17 Skärmstorlek för Smart Hub
- 17 HDMI-färgformat
- 18 HDMI, djup färg
- 18 Progressivt läge

### Ljud

- 18 Digital utgång
  - 20 Val av digital utsignal
- 22 PCM-nedsampling
- 22 Dynamisk områdeskontroll
- 23 Downmixing-läge
- 23 DTS Neo:6-läge
- 23 Ljudsynkning
- 24 Ansluten enhet

## Utsändning

- 25 Autoinställning
  - 25 Autoinställning
  - 25 Kabelsökningssalt.
- 25 Antenn
- 25 Kanallista
- 26 Guide
- 26 Schemahanterare
- 26 Redigera kanal
- 26 Red. favoriter
- 26 Kanalinställningar
  - 26 Land (område)
  - 27 Manuell inställning
  - 27 Överför kanallista
  - 27 Ta bort CAM Operator-profil
  - 27 Inställning för satellitsystem
- 28 Undertext
  - 28 Huvudspråk för textning
  - 28 Andraspråk för textning
- 28 Ljudspråk
  - 28 Huvudspråk för ljud
  - 28 Andraspråk för ljud
- 28 Redigera kanalnummer
- 29 Programklassific.lås
- 29 Digital Text
- 29 Datatjänst
- 30 Text-TV-språk
  - 30 Huvudspråk för text-tv
  - 30 Andraspråk för text-tv
- 30 RF-förbikoppl.först.
- 30 Anslutningstyp för antenn
- 31 Common Interface

## Nätverk

- 32 Nätverksstatus
- 32 Nätverksinställningar
  - 33 Kabelnätverk
  - 34 Trådlöst nätverk

- 37 Wi-Fi Direct
- 39 AllShare-inställningar
  - 39 Innehållsdelning
  - 39 Dela hårddisk
- 39 Ställ in fjärråtkomst
  - 39 Fjärrschemaläg.
  - 39 Registrera på AllShare Play
- 40 Enhetsnamn
- 40 BD-Live-inst.
  - 40 Internetanslutning för BD-Live
  - 40 Radera BD-data
  - 40 BD-datahantering

## Smartfunktioner

- 41 Programinställn.
  - 41 Autotid
  - 41 Inställningar för pushmeddelande
  - 41 Kanalbundna program
  - 41 Egenskaper
- 41 Lås för video på begäran
- 42 Villkor och sekretesspolicy
- 42 Återställ Smart Hub

## System

- 42 Inställning
- 42 Språk
- 42 Enhetshanterare
  - 43 Tangentbordsinst.
  - 43 Musinställningar
- 44 Klocka
- 44 Lagringsenhetshanteraren
  - 44 Formatera enhet
  - 44 Kontrollera enhet
  - 44 Testa enhetsprestanda
  - 45 Standardinspelningsenhet
- 45 Autoavst.
- 45 Säkerhet
  - 45 BD-föräldraklass.
  - 45 DVD-föräldraklass.
  - 45 Ändra PIN
- 46 Allmänt
  - 46 Avancerad musikkop.
  - 46 Menytransparens
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® Video på begäran

## Support

- 47 Fjärrhantering
- 47 e-Manual (felsökning)
- 47 Programvaruuppdatering
  - 48 Uppdatera nu
  - 48 Automatisk uppdatering
  - 50 Hantera satellitkanaler
- 50 Kontakta Samsung
- 50 Återst

## Medieuppspelning

### AllShare Play-skärmen

- 51 Öppna AllShare Play-skärmen
- 51 Spela upp kommersiella videoskivor

### Spela upp filer på en USB-enhet

- 52 Metod 1
- 52 Metod 2

### Använda funktionen AllShare-nätverk

- 54 Så här hämtar du AllShare-programvaran
- 54 Spela upp innehåll som finns lagrat på din dator eller AllShare-enhet (DMS) via den här produkten (DMP).
- 55 Spela upp innehåll som finns på den inbyggda hårddisken på den här enheten (DMS) via datorn eller smarttelefonen (DMP)

### Kontrollera videouppspelning

- 55 Knappar på fjärrkontrollen som används till videouppspelning
- 57 Använda verktygsmenyn
- 59 Använda menyerna Visa och Alternativ
  - 59 Använda menyn Visa
  - 60 Använda alternativmenyn

### Kontrollera musikuppspelning

- 60 Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning
- 61 Använda menyerna Visa och Alternativ
  - 61 Använda menyn Visa
  - 61 Använda alternativmenyn
- 62 Upprepa spår på en ljud-CD
- 62 Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
- 63 Skapa en spellista från en musik-CD
- 64 Rippa

## Visa bildinnehåll

- 65 Använda verktygsmenyn
- 66 Använda menyerna Visa och Alternativ
  - 66 Använda menyn Visa
  - 66 Använda alternativmenyn

## DTV-funktioner

### Titta på TV-kanaler

- 67 Använda kanalalternativet
  - 67 Använda knapparna på fjärrkontrollen
  - 68 Använda verktygsknappen

### Redigera kanaler

- 69 Kanallista
- 69 Redigera kanal
  - 70 Använda knapparna på fjärrkontrollen

### Visa Guide-skärmen

- 71 Använda alternativet för guideskärm
  - 71 Använda knapparna på fjärrkontrollen
- 71 Installera Schemahanteraren

### Använda text-tv-tjänsten

- 73 Typisk text-tv-sida

## Avancerad funktion

### Inspelning

- 74 Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
  - 74 Anmärkningar för hårddiskskapacitet
- 75 Spela in den TV-kanal som du tittar på
  - 75 Pausa inspelning
  - 75 Stoppa inspelningen
  - 75 Uppspelningskontroll under inspelning
  - 76 Titta på andra kanaler under inspelning av en TV-kanal
- 76 Simultan inspelning
  - 76 Simultan inspelning av två TV-kanaler
  - 77 Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in
  - 77 Stoppa inspelningen
  - 77 Simultan användning

### 78 Tidsväxlingsfunktion

- 78 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY
- 78 Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE
- 78 Tidsväxlingsinformation
- 79 Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad
- 79 Stoppa tidsväxlingen

### Spela upp en inspelad titel

- 80 Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ
  - 80 Använda menyn Visa
  - 80 Använda filtermenyn
  - 81 Använda alternativmenyn

### Redigera den inspelade titeln

- 82 Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
- 82 Dela en del av en titel (Radera delvis)

### Kopiera

- 83 Kopiera videor, musik och foton

### 3D-funktioner

- 84 Visa DTV med 3D-effekt

### Logga in på ditt Samsung-konto

### Innan du använder filmer och TV-program eller appar

### Använda filmer och TV-spel

#### Använda appar

- 88 App-skärmen i korthet
- 89 Hämta program
- 90 Starta ett program
- 91 Använda skärmen Fler program
- 91 Sortera appar
- 92 Använda alternativmenyn
  - 92 Lås/Upplåst
  - 93 Redigera apparna
  - 94 Skapa mapp
  - 95 Flytta t. mapp
  - 95 Byt mappnamn
  - 96 Ta bort
- 97 Uppdat. appar

## Screen Mirroring

### Använda webbläsaren

- 99 Link Browsing och Pointer Browsing
- 100 En översikt över kontrollpanelen
  - 101 Använda tangentbordets popup-fönster
  - 102 Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
- 102 Använda menyn Inställningar

### Länka dina Internet-tjänstekonton till spelaren

#### BD-Live-inst.

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

## Appendix

### Format som stöds

- 107 Videofiler som stöds
- 109 Filformat som stöder undertext
- 109 Musikfiler som stöds
- 110 Bildfilsstöd
- 110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

### Felsökning

# Ansluta till en TV





Förutom för modellerna F8909S, F6909S, F8509S



För modellerna F8909S, F6909S, F8509S




- ✎ Beroende på modellen kan bakre panelen skilja sig åt. Mer information finns i produktens bruksanvisning.
- ✎ Anslutningen med RF-kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta HDMI-kabeln för att kunna titta på utsignaler från produkten.
- ✎ Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
- ✎ Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
- ✎ När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
- ✎ En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in **HDMI, djup färg** till **Av** på menyn.
- ✎ Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.

-  HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n. Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwidth Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.
-  Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
-  Om du ansluter via 2 RF-kablar från samma satellitskiva, kan du titta på och spela in på olika kanaler. **För modellerna F8909S, F8509S**
-  Om du ansluter med en RF-kabel kan du inte visa den andra kanalen vid inspelning av en kanal. **För modellerna F8909S, F8509S**



# Ansluta till ett ljudsystem

## Metod 1: Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI



## Metod 2: Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång




-  Efter slutförande av anslutningarna, tryck på ingångsväljaren för det inkopplade ljudsystemet och TV:n tills videosignalen från produkten visas på din TV och du hör ljudsignalen genom ljudsystemet.
-  Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar. När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.






# Ansluta till en nätverksrouter


Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.

## Kabelnätverk



-  Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
-  DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
-  För att använda AllShare-funktionen med din dator ska datorn anslutas till samma nätverk som din produkt.

# Trådlöst nätverk För BD-F8-serien



- Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
- Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
- Produkten stöder bara följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd för den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och kommunikationsfel.
- Om Pure High-genomströmning (Greenfield) 802.11n-läge är valt och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din åtkomstpunkt, stöder inte den här produkten en anslutning som följer de nya specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.
- Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.
- Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
- För att använda AllShare-funktionen med din dator ska datorn anslutas till samma nätverk som din produkt.

# Visning

Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex. bildformat, upplösning etc.

## 3D-inställn.

Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med 3D-innehåll i 3D-läge.




- Om du går till startskärmen eller startskärmen för Appen när du är i 3D-läge växlar produkten till 2D automatiskt.

## Uppsp.läge för 3D Blu-ray [Försök nu](#)

Ange om du vill spela upp 3D Blu-ray-skivan i 3D- eller 2D-läge.

- **Auto** : Upptäck automatiskt om en ansluten TV har 3D-funktion och spela upp en Blu-ray 3D-skiva i 3D- eller 2D-format eller en 3D-skiva i 3D om TV:n stöder 3D. Skivor i endast 3D-format spelas inte upp om TV:n inte stöder 3D.
- **3D → 3D** : Spela upp endast 3D och Blu-ray 3D-skivor när som helst i 3D-läget.
- **3D → 2D** : Spela Blu-ray 3D-skivan alltid i 2D-läget. Endast 3D-skivor spelas inte upp.









För vissa 3D-skivor trycker du på knappen  en gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras. För att ändra ett 3D-alternativ när du spelar upp en 3D-film trycker du på knappen  en gång. Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen  igen och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.



Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på vänster och höger sida, eller på båda sidorna.

## Skärmstorlek [Försök nu](#)

Du kan ange den faktiska skärmstorleken på TV:n så att spelaren kan ändra bilden enligt skärmens storlek och visa en optimal 3D-bild. (För 3D-visningar som är större än 116 tum, är det enklast att ställa in på 116.)

-  Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge är fast beroende på upplösning för original-3D-video, kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.
-  Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning av skärmstorlek eller upplösning kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
-  Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
-  Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis har en 46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från skärmen. Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal 3D-bildkvalitet.
-  Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
-  "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

# TV-bildformat [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att justera produktens utgång enligt skärmformatet på TV:n.

- **16:9 original** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 4:3 visas med svarta fält till vänster och höger.
- **16:9 Helskärm** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 16:9. Allt innehåll visas i helskärmsformat. Innehåll som formaterats i 4:3 sträcks ut.
- **4:3 Letter Box** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3. Spelaren visar allt innehåll i originalformat. Innehåll som har formaterats i 16:9 visas med svarta fält överst och nederst.
- **4:3 Pan-Scan** : Välj det här alternativet när du ansluter produkten till en TV-skärm på 4:3. 16:9 innehåll gör att extrema utskjutningar åt vänster och höger kapas.



Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.



Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas förvrängd.






Om du väljer 16:9 Original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).

# BD Wise (endast Samsung-produkter) [Försök nu](#)

När du ansluter en Samsung-produkt och en Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI, och BD Wise är på i både produkten och TV:n, sänder spelaren ut video i videoupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/DVD-skivan.

- **Av** : Den utgående upplösningen blir fast enligt den upplösning du tidigare ställde in i upplösningsmenyn, oavsett skivans upplösning. Se Upplösning nedan.
- **På** : Produkten sänder ut video med originalupplösning och ramhastighet för Blu-ray--/DVD-skivan.

-  När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.
-  Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
-  För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som **På**.

## Upplösning **Försök nu**

Ställ in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen.


Antalet indikerar antalet videorader per bildruta. Bokstaven i och p anger sammanflätad respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto högre kvalitet.

- **BD Wise** : Ställer automatiskt in upplösningen till samma upplösning som hos Blu-ray--/DVD-skivan om du har anslutit produkten via HDMI till en TV med BD Wise-funktion. (Menyalternativen för BD Wise visas bara om BD Wise är inställd till **På**. Se BD Wise ovan.)
- **Auto** : Ställer automatiskt in den utgående upplösningen till maximal upplösning för den anslutna TV:n.
- **1080p** : Tar ut 1080 linjer av progressiv video.
- **1080i** : Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.
- **720p** : Tar ut 720 linjer av progressiv video.
- **576p/480p** : Tar ut 576/480 linjer av progressiv video.

# Upplösning beroende på utgångsläge

- Blu-ray-skivor/E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV/DVD-uppspelning

Upplösning	Blu-ray-skiva	E-innehåll/Digitalt innehåll/DTV	DVD
BD Wise	Upplösning för Blu-ray-skiva	1080p	576i/480i
Auto	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång	Maximal upplösning för TV-ingång
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

 Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan trycka på och hålla in knappen  på produktens ovansida i mer än 5 sekunder. Alla inställningar återställs till fabriksstandard.


 När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

 Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för bildram (24fps).

# DTV smart upplösning [Försök nu](#)

Använd den här funktionen för att automatiskt få optimerad skärmupplösning för digitala sändningsbolag.

- **Auto** : Skärmupplösningen optimeras automatiskt för digital sändning.
- **Av** : Stäng av DTV smart upplösning.

 När du byter TV-kanal med den här funktionen inställd på **Auto**, enligt din TV, kan visningstiden för de kommande kanalerna ta längre tid än om funktionen ställs in på **Av**.

 DTV smart upplösning aktiveras bara när upplösningsoptionen är inställt på **Auto**.

## Filmram (24fps) [Försök nu](#)

Genom att ställa in filmramen (24fps) på Auto justeras uppspelningen till HDMI-utgång på 24 bildrutor per sekund för bättre bildkvalitet. Du kan bara använda filmramen (24fps) på en TV som stöder bildrutehastigheten. Du kan bara välja filmram när produkten är i lägena 1080p för utgående upplösning.

- **Auto** : Funktionen för filmruta (24fps) fungerar.
- **Av** : Funktionen för filmruta (24fps) är avaktiverad.



# Skärmstorlek för Smart Hub [Försök nu](#)

Ställ in skärmen för Smart Hub till optimal storlek.



Om sidor i E-manual som visas på TV:n inte är fullständiga eller delvis dolda ska du ställa in

**Skärmstorlek för Smart Hub** till **Storlek 1**.

## HDMI-färgformat [Försök nu](#)

Ange format för färgområdet för HDMI-utgång, beroende på den anslutna enheten.

- **Auto** : Ställ automatiskt in optimalt format som stöds av den anslutna bildskärmsenheten.
- **YCbCr(4:4:4)** : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som stöder YCbCr (4:4:4) eftersom de flesta filmer är i det här formatet.
- **RGB (standard)** : Rekommenderas vid anslutning till en bildskärm som inte stöder YCbCr-formatet. Välj det här alternativet för utskrifts inom det normala området för RGB-färger.
- **RGB (förbättrat)** : Välj det här alternativet för utskrift inom det utökade området för RGB-färger. Rekommenderas ej för allmän användning, eftersom det minskar kontrasten mellan svart och vitt.

## HDMI, djup färg [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.

- **Auto** : Bilden levereras med Djup färg till den anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.
- **Av** : Bilden återges utan Djup färg.

## Progressivt läge [Försök nu](#)

Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar på DVD.

- **Auto** : Välj att låta produkten automatiskt ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du tittar på.
- **Video** : Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller TV.

## Ljud

### Digital utgång [Försök nu](#)

Du ställer in digital utgång för att matcha funktionerna hos AV-mottagaren du har anslutit till produkten:

- **PCM** : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.
- **Bitstream (obearbetad)** : Välj det här alternativet om du har anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio avkodningsfunktioner.

- **Bitstream (DTS-omkodad)** : Välj det här alternativet om du har anslutit en AV-mottagare med en digital, optisk ingång som kan avkoda DTS.
- **Bitstream (Dolby D-omkodad)** : Välj det här alternativet om du inte har en HDMI-kompatibel AV-mottagare, men en AV-mottagare med Dolby Digital-avkodningsfunktioner.



Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt ljud.



Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.



Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.

# Val av digital utsignal

Installation		PCM		Bitstream (obearbetad)		Bitstream (DTS-omkodad)	Bitstream (Dolby D-omkodad)
Anslutning		HDMI-kompatibel AV-mottagare	Optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare	Optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk
Audio Stream på Blu-ray-skiva	PCM	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	PCM	PCM 2-kanals	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby Digital	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS	Upp till 6.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	DTS	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS-HD högupplöst ljud	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	DTS-HD högupplöst ljud	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
	DTS-HD huvudljud	Upp till 7.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	DTS-HD huvudljud	DTS	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital*
Audio Stream på DVD	PCM	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals
	Dolby Digital	Upp till 5.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Upp till 6.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	DTS	DTS	DTS	DTS

Installation		PCM		Bitstream (obearbetad)		Bitstream (DTS-omkodad)	Bitstream (Dolby D-omkodad)
Anslutning		HDMI-kompatibel AV-mottagare	Optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare	Optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk	HDMI-kompatibel AV-mottagare eller optisk
Ljudström för sändning	Dolby Digital	Upp till 5.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Upp till 5.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	DTS-omkodad	Omkodad Dolby Digital
	MPEG1 Layer 2	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals	PCM 2-kanals
	HE-AAC	Upp till 5.1-kanals PCM	PCM 2-kanals	Omkodad Dolby Digital***	Omkodad Dolby Digital***	DTS-omkodad***	Omkodad Dolby Digital***
Definition för Blu-ray-skiva	Valfri	Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen tillsammans i PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering.		Sänder ut huvudfunktionens ljudström så att AV-mottagaren kan avkoda ljud-bitstream. Du hör inte BONUSVIEW-ljud eller ljudeffekter för navigering.		Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCM-ljud till DTS bitstream.	Avkodar huvudfunktionsljudet och BONUSVIEW-ljudströmmen till PCM-ljud och lägger till ljudeffekter för navigering och kodar sedan om PCM-ljud till Dolby Digital bitstream.

\* Om Source Stream är 2K eller mono, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”. Utsändningen blir 2-kanals PCM.

\*\* Om **Ljudbeskrivning** är inställd på **På** ändras ljudutgången till Dolby Digital även om originalsändningsströmmen är Dolby Digital Plus.

\*\*\* Om **Ljudbeskrivning** är inställt som **På** och samplingsfrekvensen blir 48kHz eller mindre ändras den utgående ljudsignalen för PCM även om Bitström väljs.

# PCM-nedsampling [Försök nu](#)

Ange om du vill använda nedsampling eller inte.

- **Av** : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren är 96kHz-kompatibel.
- **På** : Välj det här alternativet när AV-mottagaren som är ansluten till spelaren inte är 96kHz-kompatibel. 96kHz-signalerna konverteras ned till 48kHz.



Även när **PCM-nedsampling** är inställt på **Av**, kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat ljud genom de optiskdigitala utgångarna.



Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan produkten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (obearbetat/omkodning/DTS/omkodad Dolby D) på inställningsmenyn.



Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samlingshastigheter över 48 kHz kanske produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in **PCM-nedsampling** på **Av**.

# Dynamisk områdeskontroll [Försök nu](#)

Ställ in alternativet för dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD.

- **Auto** : Den dynamiska omfångskontrollen ställs in automatiskt baserat på informationen från Dolby TrueHD Soundtrack. Den här inställningen är samma med "**På**" för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
- **Av** : Du kan njuta av originalljud utan att komprimera det dynamiska området för ljudet.
- **På** : Det dynamiska området är komprimerat genom att lågfrekventa ljud förstärks och att extremt höga ljud dämpas.

## Downmixing-läge [Försök nu](#)

Välj nedmixningsmetod för stereoutgång.

- **Normal stereo** : Nedmixar flerkanalsljud till tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som inte stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro Logic.
- **Surroundkompatibel** : Nedmixning av flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo. Välj detta när enheten är ansluten till utrustning som stöder virtuella surround-funktioner som Dolby Pro Logic.

## DTS Neo:6-läge [Försök nu](#)

Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång även för en 2-kanalig ljudkälla.

- **Av** : Avger ett tvåkanalsljud endast via de främre högtalarna.
- **Bio** : Avger ett tvåkanals film ljud över flera kanaler.
- **Musik** : Välj för att spela upp tvåkanalsmusik över flera kanaler.



Om du använder en AV-mottagare med HDMI-stöd är detta alternativ tillgängligt när du ställer in digitalutgång som PCM.

## Ljudsynkning [Försök nu](#)

I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV kan ljudsignalen inte synkroniseras med videosignalen. Om detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden för att matcha videosignalen.




- Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 msek och 250 msek. Ställ in optimal inställning.



Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir exakt beroende på uppspelat innehåll.

# Ansluten enhet Försök nu

Välj en utrustning som du har anslutit till den här produkten för att höra ljudet som komplement till TV:n. Ljudstyrkan för DTV-programmet justeras enligt utrustningen.

- **AV-mottagare** : Välj det här alternativet om du använder en vanlig AV-mottagare/hemmabio eller TV för att höra ljud.
  - **AV-mottagare (Offset-läge)** : Välj detta om ditt fall stämmer in på något av alternativen nedan.
    - Om du använder THX-certifierad AV-mottagare/hemmabioutrustning.
    - Om "Digital utgång" är inställd på "Bitstream" och om du upplever att Dolby-ljudet är mycket högre än MPEG1 Layer2-ljudet när du tittar på DTV-program, ska du välja det här alternativet även om din AV-mottagare inte är THX-certifierad.
  - **Stereoenhet** : Välj det här alternativet om du använder en stereoförstärkare eller inspelningsenheten som stöder optisk digital ljudingång i PCM-format.
-  För användare som endast använder TV:n som ljudenhet: 1) Om TV:n inte stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI behövs inga särskilda inställningar. 2) Om TV:n stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI ska "Ansluten enhet" ställas in på "Stereoenhet".
-  Om DTV-programmet som du tittar på produceras i enlighet med EBU R128, kan den genomsnittliga ljudstyrkan mellan MPEG1 Layer2 Audio och Dolby Digital Audio/Dolby Digital Plus Audio minskas. Om DTV-programmet inte uppfyller kraven enligt EBU R128 kan det fortfarande finnas skillnader i genomsnittlig ljudstyrka mellan TV-program.
-  Stort antal AV-mottagare/hemmabioenheter avkodar Dolby Digital/Dolby Digital Plus med +4 dB OFFSET jämfört med samma kodningsnivå för PCM-ingång. Denna typ av produkt innehåller både en med THX Certified och en utan THX Certified. Om användaren väljer "AV-mottagare (Offset-läge)" kommer den genomsnittliga ljudstyrkan vara snarlik mellan Dolby Digital-/Dolby Digital Plus-ljud som har kodats med en sådan produkt och MPEG1 Layer2 Audio som har kodats med denna produkt.



# Utsändning

Du kan konfigurera dina TV-kanaler med egenskaper, såsom land och autoinställning.

## Autoinställning [Försök nu](#)

Söker alla kanaler och lagrar dem i produktens minne.

## Autoinställning

Konfigurera autoinställningar till att söka och lagra kanaler.

## Kabelsökning [Förutom för modellerna F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S](#)

Konfigurera sökinställningarna, såsom frekvens och symbolhastighet för en kabelnätverkssökning.

## Antenn [Försök nu](#) [Förutom för modellerna F8900A, F8500A](#)

Väljer en lämplig typ av antenn för digitala sändningar.

Innan din produkt kan börja memorera tillgängliga kanaler måste du specificera typen av signalkälla som är ansluten till den här produkten.

## Kanallista [Försök nu](#)

Välj detta för att markera lagrade kanaler.

Du kan se TV-kanalerna på olika sätt.

## Guide [Försök nu](#)

Ange programinformation för alla kanaler.

## Schemahanterare [Försök nu](#)

Detta alternativ kan hantera listor för schemavisning eller inspelning.

## Redigera kanal

Detta alternativ erbjuder möjligheten att redigera funktioner för kanalen.

## Red. favoriter

Detta alternativ erbjuder möjligheten att skapa och redigera listor för kanalen.

## Kanalinställningar

### Land (område) [Försök nu](#)

Välj land så att TV:n kan autoinställa sändningskanalerna.



Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.



Den låsta kanalmenyn kan visas när landet ställs in till Italien.

## Manuell inställning [Försök nu](#)

Söker en kanal manuellt och lagrar den i produkten.

När sökningen har slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.

## Överför kanallista [Försök nu](#)

Den här funktionen kan importera eller exportera kanalkartan.

Du ska ansluta en USB-lagringsplats för att använda den här funktionen.

- **Importera från USB** : Importera kanallista från USB.
- **Exportera till USB** : Exportera kanallista till USB.




Om du anger landet Nederländerna och antennkälla som kabel visas inte den här menyn.

## Ta bort CAM Operator-profil [Förutom för modellerna F8900A, F8500A](#)

Välj den här menyn för att radera CAM-operatörsprofilen.

## Inställning för satellitsystem [För modellerna F8909S, F8509S, F6909S](#)

Konfigurera inställningarna för satellitutrustningen.

- **Satellitval** : Välj en eller flera satelliter för din produkt.
  - **LNB-ström** : Aktivera eller avaktivera LNB-strömtillförseln från mottagaren.
  - **LNB-inställningar** : Konfigurera parametrarna för satellitutrustningen.
  - **SacCR/Unicable-inställningar** : Konfigurera enkel kabelinstallation.
-  Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.
- **Positionerarinställningar** : Konfigurera inställningarna för din antennenpositionerare.
  - **Återställ alla inställningar** : Återställ alla inställningar till standard.

## Undertext [Försök nu](#)

Konfigurerar undertextalternativ.

## Huvudspråk för textning [Försök nu](#)

Välj primärt textningsspråk.

## Andraspråk för textning [Försök nu](#)

Välj sekundärt textningsspråk.

## Ljudspråk

Välj typen av ljudspråk.

## Huvudspråk för ljud

Välj primärt ljudspråk.

## Andraspråk för ljud

Välj sekundärt ljudspråk.

## Redigera kanalnummer


Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

# Programklassific.lås [Försök nu](#)

Spärra vissa program.





-  Lösenord : Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt : Standardlösenordet är 0000.

## Digital Text [För modellerna BD-F8900M, F8500M](#)

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.

## Datatjänst

Aktivera eller avaktivera autokörfunktionen för datatjänsten, som aktiverar datatjänsten automatiskt.

-  Datatjänst gör att du kan använda information (text, stillbilder, grafik, dokument, programvaror osv.) som har överförts via sändningsmedia, om kanalen som du tittar på erbjuder datatjänst.
-  I vissa länder visas inte posten Datatjänst i menyn.
-  Vissa datatjänster finns endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.
-  Under inspelning är datatjänster inte tillgängliga.

## Text-TV-språk [Försök nu](#)

Ange text-tv-språk.

## Huvudspråk för text-tv [Försök nu](#)

Välj primärt textningsspråk.

## Andraspråk för text-tv [Försök nu](#)

Välj sekundärt textningsspråk.

## RF-förbikoppl.först. [För modellerna BD-F8900N, F8500N](#)

Välj den här funktionen för att titta på TV-kanaler även om produktens ström är avstängd.



Strömförbrukningen ökar när du använder den här funktionen.

## Anslutningstyp för antenn [För modellerna F8909S, F8509S](#)

Välj enkel eller dubbel beroende på antalet inkopplade antennkablar.

# Common Interface

Förutom för modellen BD-F8900A, F8500A

Visa gemensam gränssnittsmeny och programinformation.

- **CI-meny** : Detta gör att användaren kan välja i menyn från CAM. Välj CI-menyn som är baserad på meny-PC-kort.
- **Kodar CAM Video** : Du kan konfigurera inställningen till att omkoda video codec från CAM automatiskt. Stäng av om du inte vill använda det.



Du måste använda en CAM som stöder omkodning av video codec.

- **Programinformation** : Visa information om CAM (Conditional Access Module) som sitter i CI. facket och på "CI CAM med CI eller CI+ CARD" som sitter i CAM. Du kan installera CAM när som helst, oavsett om produkten är på eller av.

- **CICAM PIN-hanterare** : Spara eller rensa CI CAM PIN-nummer.

1. Köp en CI CAM-modul hos din närmaste återförsäljare eller via telefon.
2. Sätt in "CI CAM med CI eller CI+ CARD".
3. För in CAM med "CI CAM med CI eller CI+ CARD" på common interface-platsen, i pilens riktning, så att den kommer parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se en bild med en kodad signalkanal.



Den här produkten är kompatibel med CI och CI+ CAM. Men i det fall det handlar om lokala sändningsoperatörer kanske den här produkten inte fungerar perfekt med alla typer av CAM-enheter.







Om isatt CAM-enhet inte fungerar som den ska tar du ut CAM CARD ur produkten och trycker in det i facket igen.



Om ett popup-meddelande visas kan du ta en stund och se det följande. (Detta är inte ett produktfel. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.)

1. "Felaktigt smartkort är isatt." : Smartkortet är fel isatt.
2. "Isatt smartkort stöds inte." : Felaktigt smartkort är isatt.
3. "Krediten på ditt smartkort har upphört. Ditt smartkort är inte behörigt för den här tjänsten." : Krediten på ditt smartkort har upphört.
4. "Inget smartkort är isatt." : Smartkortet är inte rätt isatt.

-  Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.
-  Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten. I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.
-  Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.
-  Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.

# Nätverk

När du ansluter den här produkten till ett nätverk kan du använda nätverksbaserade program och funktioner, och uppgradera produktens programvara via nätverksanslutningen. För att använda nätverkstjänsterna med produkten måste du ansluta produkten till ditt nätverk.

## Nätverksstatus

Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella nätverket och Internet-statusen.

## Nätverksinställningar Förutom för BD-F6-serien






Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är dynamisk och använder en anslutning med eller utan kabel rekommenderar vi att du använder de automatiska åtgärderna.

Om du ansluter till ett kabelnätverk ska du ansluta produkten till din router med en LAN-kabel innan du startar konfigurationsprocessen. Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du koppla från kabelnätverksanslutningen innan du börjar.



# Kabelnätverk








## Kabel – Automatiskt

1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Kabel** på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen .
5. Välj **Anslut** och tryck sedan på knappen . Produkten detekterar kabelanslutningen, verifierar nätverksanslutningen och ansluter till nätverket.

## Kabel - Manuell

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska inställningen inte fungerar måste du ställa in värdena för nätverksinställningen manuellt.

Följ steg 1 och 2 i Kabelnätverk och följ sedan stegen nedan:

1. Välj **Nätverksstatus**. Spelaren söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.
  2. Välj **IP-inst.** och tryck sedan på knappen . Skärmen för IP-inställningar visas.
  3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
  4. Välj **Ange manuellt** på IP-inställningsskärmen och tryck sedan på knappen .
  5. Välj ett värde för att ange (exempelvis **IP-adress**) och tryck sedan på knappen .  
Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffrorna för värdet. Du kan också ange siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen .
  6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 5.
  7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla värden.
-  Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden väljer du **OK** och trycker sedan på knappen . Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.












# Trådlöst nätverk

Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på fyra sätt:

- Automatiskt trådlöst
- Manuellt trådlöst
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)











När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen frångöps alla trådlösa nätverksenheter som är anslutna genom spelaren eller, om tillämpligt, spelaren aktuella kabelanslutning.

## Trådlöst - Automatiskt








1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Trådlös** på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen .
- Produkten söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen .
6. På skärmen Säkerhet anger du nätverkets säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange siffrorna direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att välja en bokstav med en pilknapp och sedan trycka på knappen .
-  För att visa lösenordet när du anger det använder du pilknapparna och väljer Visa lösenord på höger sida och sedan trycker du på .
7. När du är klar väljer du **Klart** och tryck sedan på knappen .
- Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
8. När du är klar med verifieringen väljer du **OK** och trycker sedan på knappen .
-  Du bör hitta säkerhetskoden eller lösenordet på någon av de inställningsskärmar du använde när du installerade routern eller modemmet.

## Trådlöst - Manuellt

Om du har en fast IP-adress eller den automatiska proceduren inte fungerar behöver du ställa in nätverksinställningarna manuellt.







1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt genom Steg 5.
  2. Spelaren söker efter ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för anslutningen.
  3. Välj **IP-inst.** och tryck sedan på knappen . Skärmen för IP-inställningar visas.
  4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck sedan på knappen .
  5. Välj **Ange manuellt** på IP-inställningsskärmen och tryck sedan på knappen .
  6. Välj ett värde för att ange (exempelvis **IP-adress**) och tryck sedan på knappen .  
Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för att ange siffervärden. Du kan också ange siffrorna med knapparna ▲▼. Använd knapparna ◀▶ på fjärrkontrollen för att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett värde. När du är klar med ett värde trycker du på knappen .
  7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett annat värde och ange sedan siffrorna för det värdet enligt instruktionerna i steg 6.
  8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla värden.
-  Du kan få dessa nätverksvärden från din Internet-leverantör.
9. När du är klar väljer du **OK** och trycker sedan på knappen . Säkerhetsskärmen öppnas.
  10. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange numren direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange bokstäverna genom att välja ett tecken med knapparna ▲▼◀▶ och tryck sedan på knappen .
  11. När du är klar väljer du Klart till höger på skärmen och trycker sedan på knappen . Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen och ansluter sedan till nätverket.
  12. När spelaren har kontrollerat nätverket väljer du **OK** och trycker sedan på knappen .


## WPS(PBC)


1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Trådlös** på skärmen för nätverksinställningar och tryck sedan på knappen .
5. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen och tryck sedan på knappen  för att välja **WPS(PBC)**.
6. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen. Meddelandet "Tryck på PBC-knappen" visas.
7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern inom två minuter. Spelaren förvärvrar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket. Skärmen för nätverksstatus visas. Spelaren ansluter till nätverket efter att nätverksanslutningen har bekräftats.

## WPS(PIN)

Innan du börjar ska du öppna routerns installationsmeny på datorn och öppna skärmen med inmatningsfältet för WPS PIN.

1. Välj **Inställn.** på startmenyn och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverksinställningar** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Trådlös** på nätverksinställningsskärmen och tryck sedan på knappen . Spelaren söker efter och visar en lista över tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på knappen .
6. Välj **WPS(PIN)** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PIN visas.
7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN på routerns installationsskärm och spara sedan skärmen.


 Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner som förklarar hur du får åtkomst till routerns installationsskärmar eller se routerns bruksanvisning.


 Vid WPS-anslutning ska du ställa in din trådlösa routers säkerhetskryptering på AES. Om den är inställd på WEP-säkerhetskryptering stöds inte WPS-anslutning.




# Wi-Fi Direct

Förutom för BD-F6-serien


Wi-Fi Direct-funktionen gör det möjligt för dig att ansluta Wi-Fi Direct-enheter till produkten och varandra med ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.

 Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder AllShare-funktionen vid anslutning till Wi-Fi Direct. Om detta är fallet rekommenderar vi att du ändrar nätverksanslutningsmetod mellan enheter.



 Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen för Wi-Fi Direct rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv mobil enhet.

1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess Wi-Fi Direct-funktion.
2. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Wi-Fi Direct** och tryck sedan på knappen . Wi-Fi Direct-enheter som du kan ansluta visas.
5. Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fi-anslutningen på:
  - Genom Wi-Fi-enheten.
  - Genom produkten med PBC.
  - Genom produkten med PIN-kod.Alla ämnen behandlas nedan.



## Genom Wi-Fi-enheten


1. På Wi-Fi-enheten följer du proceduren på enheten för att ansluta till en annan Wi-Fi Direct-enhet. Se enhetens användarhandbok för mer instruktioner.
2. När du är klar med proceduren ska du se ett popup-meddelande på TV-skärmen med informationen att en enhet som stöder Wi-Fi Direct har begärt att få ansluta. Välj **OK** och tryck sedan på knappen  för att godkänna.
3. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.


## Genom produkten med PBC

1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här produkten och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PBC/PIN visas.
2. Välj **PBC** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PBC visas.
3. Tryck på knappen **PBC** på Wi-Fi Direct-enheten inom 2 minuter.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.

## Genom produkten med PIN-kod

1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta till den här produkten och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PBC/PIN visas.
2. Välj **PIN** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för PIN visas.
3. Anteckna PIN-koden i popup-fönstret och ange den i lämpligt fält i Wi-Fi Direct-enheten du vill ansluta till.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av popup-fönstret för Ansluten. När det stängs ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen som ansluten.

 Den kabelförsedda eller trådlösa nätverkanslutningen kopplas från när du använder funktionen Wi-Fi Direct.

 Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder funktionen AllShare om de är anslutna via Wi-Fi Direct. Om detta är fallet är det lämpligt att ändra nätverksanslutningsmetoden mellan enheter.

# AllShare-inställningar [Försök nu](#)

Hantera dina nätverksanslutna enheter och ange delningsalternativ för produktens hårddisk.

## Innehållsdelning

Tillåt andra enheter i nätverket, exempelvis smarttelefoner och tablet-enheter, att dela innehåll med din produkt.

## Dela hårddisk [För BD-F8-serien](#)

Ange om du vill dela innehållet från den här produkten med andra nätverksanslutna enheter, såsom smarttelefoner.



Om den här menyn är inställd på **På**, är inte funktionen "Autoavst." tillgänglig.

## Ställ in fjärråtkomst [Försök nu](#)

Med fjärråtkomst kan du öppna och styra produkten från andra enheter.

Du måste logga in på Samsung konto-ID för att använda fjärråtkomstfunktionerna med Samsung smarttelefoner.

## Fjärrschemaläg.

Du kan fjärsschemalägga inspelningar. Endast tillgängligt med Samsung-telefoner som stöder funktionen fjärsschemaläggning

## Registrera på AllShare Play

Registrera enheten på AllShare Play för att dela innehåll. Endast tillgängligt med Samsung-telefoner som stöder AllShare Play-funktionen.

## Enhetsnamn [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att ange ett namn för produkten som identifierar den på nätverken.

## BD-Live-inst. [Försök nu](#)

Ställer in olika BD-Live-funktioner. BD-Live ger dig tillgång till de extrafunktioner som finns tillgängliga på vissa Blu-ray-skivor om du är ansluten till Internet.

## Internetanslutning för BD-Live [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller förbjuda en Internet-anslutning för BD-Live.

## Radera BD-data [Försök nu](#) [För BD-F8-serien](#)

Radera alla BD-data på lagringsplatsen.

## BD-datahantering [För BD-F6-serien](#)

Hantera BD-data som hämtats från en BD-Live-tjänsten eller Blu-ray-skivor.

### Enhetsval

Ändra platsen för önskat minne när du ska lagra BD-data.

### Radera BD-data

Radera alla BD-data på lagringsplatsen.



# Smartfunktioner

Ange dina inställningar för att använda appar.

## Programinställn.

Gör det möjligt för dig att konfigurera appmeddelandeinställningarna och visa grundläggande information om dina appar.

## Autotid

Detta omvandlar den valda utlösartjänsten.

## Inställningar för pushmeddelande

Ta emot meddelanden från valda tjänster.

## Kanalbundna program

Aktivera eller avaktivera kanalbundna appar.

Det finns vissa kanaler som erbjuder ytterligare information eller tjänster.

## Egenskaper

Se grundläggande info om appar.

## Lås för video på begäran

Du kan låsa åtkomsten till VOD-innehåll (Video on Demand), baserat på dess klassificering.



Beroende på land kanske menyfunktionen inte stöds.

# Villkor och sekretesspolicy

Du måste granska och godkänna både reglerna och villkoren och sekretesspolicyen för att kunna använda App-tjänsterna.

## Återställ Smart Hub

Återställ dina App-tjänster och Samsung-kontoinställningar som finns lagrade på enheten.

## System

### Inställning [Försök nu](#)

Ställer in kanalerna och tiden när produkten installeras för första gången eller när den återställs.

### Språk [Försök nu](#)

Du kan välja språket du vill använda för skärmmenyn, skivmenyn etc.

- Det valda språket visas endast om det stöds.

### Enhetshanterare [Försök nu](#)

Installationsingångsenheter som används med den här produkten. Du kan kontrollera enhetslistan och justera inställningarna på den här menyn.

## Tangentbordsinst. [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som ansluts till produkten.



Du kan bara använda tangentbordet när en QWERTY-tangentbordsskärm eller ett fönster visas i webbläsaren och App-skärmen.

## Musinställningar [Försök nu](#)

Gör det möjligt för dig att konfigurera en trådlös USB-mus som ansluts till produkten. Du kan använda musen i produktmenyn på samma sätt som du använder en mus på datorn.



Du kan bara använda musen när en skärm eller ett fönster visas i webbläsaren och App-skärmen.

### Så här använder du en mus med produktmenyn:

1. Anslut USB-musen till produkten.
2. Klicka på huvudknappen du valde i musinställningarna. Den förenklade menyn visas.
3. Klicka på menyalternativen du vill använda.



Beroende på modellen av USB HID är tangentbordet och musen eventuellt inte kompatibla med produkten.



Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.



Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.



Vissa program kanske inte stöds.



Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på grund av störningar, kan du flytta tangentbordet närmare produkten.

## Klocka [Försök nu](#)

Ställer in aktuell tid och datum.



Om schemavisning och timerinspelning är inställd med GUIDE, kanallistan eller menyn Info fungerar de baserat på tidsinformationen för TV-programmet. Om du ställer in klockläget till manuellt och ändrar tid manuellt kan funktionerna för schemavisning och timerinspelning bli begränsade eller fungera på fel sätt.

## Lagringsenhetshanteraren [Försök nu](#)

### Formatera enhet [Försök nu](#)

Formatera den valda enheten. Allt innehåll raderas från enheten.

### Kontrollera enhet [Försök nu](#)

Kontrollera för att se om det finns ett fel i den valda enheten.

### Testa enhetsprestanda [Försök nu](#)

Testa inspelningsfunktionen för enheten.



Eftersom produktens tidsväxlingsfunktioner och andra implementerade funktioner kräver en viss mängd ledigt hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i "[Lagringsenhetshanteraren](#)" för inställningsmenyn variera från den hårddisckapacitet som visas i bruksanvisningen.

## Standardinspelningsenhet [Försök nu](#)

Ändra platsen där du vill lagra inspelade filer.

## Autoavst. [Försök nu](#)

Sparar ström genom att slå av produkten automatiskt när ingen användaråtgärd märks på 4 timmar.



Den här funktionen är inte tillgänglig när "Dela hårddisk" är inställd på **På**. [För BD-F8-serien](#)

## Säkerhet [Försök nu](#)

Den här funktionen fungerar i samspel med Blu-ray- och DVD-skivor som har tilldelats en åldersklassificering eller numerisk klassificering som indikerar åldersnivå för innehållet.

Med hjälp av de här numren kan du kontrollera typerna av Blu-ray- och DVD-skivor som familjen kan titta på. När du öppnar den här funktionen visas säkerhetsskärmen.

Ange säkerhetslösenordet.



Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.

## BD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod anges.

## DVD-föräldraklass.

Förhindra uppspelning av DVD-skivor med specifika åldersklassificeringar om inte en PIN-kod anges.

Ett större nummer indikerar att programmet endast är avsett för användning av vuxna.

## Ändra PIN

Ändra den 4-siffriga PIN-koden som används för att komma åt säkerhetsfunktioner.

## Allmänt [Försök nu](#)

Du kan ändra alternativen som listas nedan för att passa dina önskemål.

## Avancerad musikkop. [För BD-F8-serien](#)

När du kopierar musikfiler kan informationen uppdateras automatiskt.

Kopieringstiden kan förlängas.



Den här funktionen är endast tillgänglig när produkten är ansluten till nätverket.

## Menytransparens [Försök nu](#)

Justera transparensen för menyryan.

## Anynet+ (HDMI-CEC) [Försök nu](#)

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra Samsung-produkter som har Anynet+-funktionen. För att använda den här funktionen ansluter du den här produkten till en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel.

## DivX® Video på begäran [Försök nu](#)

Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och spela DivX® VOD-innehåll.

# Support

## Fjärrhantering [Försök nu](#)






Med fjärrhantering kan samtalscentret komma åt din produkt från Samsung via fjärrstyrning för att felsöka ett problem. För att använda det här programmet ska du godkänna avtalet med regler för tjänsten.




## e-Manual (felsökning)

Kontrollera den e-manual som är lagrad i enheten för att få felsökningstips.

## Programvaruuppdatering [Försök nu](#)



Via menyn för programuppdatering kan du uppgradera produktprogrammet för att få bättre prestanda och ytterligare tjänster.


1. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Support** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Programvaruuppdatering** och tryck sedan på knappen .
4. För att hämta uppdateringsprogramvaran och uppdatera nu väljer du **Uppdatera nu** och trycker sedan på knappen . Se Uppdatera nu på den här sidan för detaljer.
5. För att låta produkten ladda ner uppdateringsprogramvaran automatiskt när den är tillgänglig väljer du **Automatisk uppdatering** och trycker sedan på knappen .

-  Uppdateringen är klar när produkten stängs av och sätt sedan på automatiskt igen.
-  Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil Internet-anslutning eller användarförsummelse under programuppdateringen.
-  När en systemuppdatering bearbetas visas "UPDATE" på frontpanelen.

## Uppdatera nu

Du kan använda funktionen Uppdatera nu för att uppdatera programvaran genom nätverksanslutningen eller med en USB-flashenhet. Nätverksinstruktionerna anges nedan. Instruktionerna för USB-flashenheten finns på nästa sida.


1. Välj **Uppdatera nu** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för Uppdatera nu visas.
2. Produkten söker på raden för den senaste programvaruversionen.
3. Om ingen uppdatering hittas visas popup-fönstret "Inga nya uppdateringar". Tryck på knappen  för att avsluta.
4. Om en ny version hittas visas popup-fönstret Uppdatera begäran.
5. Välj **OK**. Produkten uppgraderar programvaran, stängs av och slås sedan på automatiskt.
6. Om du inte väljer **OK** eller **Avbryt** på en minut lagrar produkten den nya uppgraderingsprogramvaran. Du kan uppgradera programvaran senare med **Automatisk uppdatering**.
7. Om du väljer **Avbryt**, så avbryter produkten uppgraderingen.

 När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programvarudetaljerna i produktinformationsavsnittet på skärmen Contact Samsung (Kontakta Samsung).

 Slå inte av spelaren under en programuppdatering. Det kan göra att spelaren inte fungerar.

## Automatisk uppdatering




Du kan ställa in funktionen Auto Update (Auto-uppdatera) så att spelaren hämtar ny programvara för uppgradering när den är i auto-uppdateringsläge. I auto-uppdateringsläge slås spelaren av, men Internet-anslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt för spelaren att hämta uppgraderingen automatiskt när du inte använder den.

1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Automatisk uppdatering** och tryck sedan på knappen .
2. Välj önskad tid. Den här produkten kommer att uppdateras automatiskt vid den tidpunkt du ställt in eller efter avstängning. Om den hämtar ny uppgraderingsprogramvara tillfrågas du om du vill installera när du slår på spelaren.

 För att använda funktionen auto-lägesuppgradering måste spelaren anslutas till Internet.



## Via USB

1. Besök sidan [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
  2. Klicka på **SUPPORT** längst upp på sidan.
  3. Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du anger modellnummer visar en listruta produkter som matchar modellnumret.
  4. Vänsterklicka på produktens modellnummer i menyn.
  5. På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar på **Firmware Manuals & Downloads**.
  6. Klicka på **Firmware** i mitten av sidan.
  7. Klicka på **ZIP**-knappen i arkivkolumnen till höger på sidan.
  8. Klicka på **Send** i den första popup-ruta som visas. Klicka på **OK** i det andra popup-fönstret som visas för att hämta och spara firmware-filen på datorn.
  9. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en enkel mapp med samma namn som zip-filen.
  10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
  11. Se till att skivenheten är tom och för in USB-flashenheten i USB-porten på produkten.
  12. I produktmenyn går du till **Inställn. > Support > Programvaruuppdatering**.
  13. Välj **Uppdatera nu**.
  14. Produkten söker efter programvaran på USB-enheten. Om en ny version av programvaran hittas visas popup-fönstret Uppdatera begäran.
  15. Välj **OK**. Produkten uppgraderar programvaran, stängs av och slås sedan på automatiskt.
-  Ingen skiva ska matas in i spelaren när du uppgraderar programvaran med USB-värduttaget.
  -  När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera programvarudetaljerna i produktinformationsavsnittet på skärmen Kontakta Samsung.
  -  Slå inte av spelaren under en programuppgradering. Det kan göra att spelaren inte fungerar.
  -  Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd får endast ske via ett USB-flashminne.

## Hantera satellitkanaler För modellerna BD-F8909S, F8509S, F6909S

Hantera programnedladdningar via en satellitkanal.

## Kontakta Samsung Försök nu

Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.

## Återst Försök nu

Återställer alla inställningar till standard, utom för nätverk och App-tjänst.  
Standardlösenordet är 0000.




Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av sifferknapparna. 1) Frankrike, Italien: Du kan inte ställa in lösenordet på "0000". Välj andra nummer. 2) Övrigt: Standardlösenordet är 0000.

Din produkt kan spela upp innehåll som finns på Blu-ray-/DVD-/CD-skivor, USB-enheter och datorer. För att spela upp innehåll som finns på din dator måste du ansluta datorn och produkten till nätverket och installera AllShare-nätverksprogramvaran på din dator.



# AllShare Play-skärmen



För alla media är huvudskärmen för AllShare-uppspelning det huvudsakliga sättet att få åtkomst till och spela upp innehåll som sparats på en rad olika enheter, oavsett om de är direkt anslutna eller använder ditt nätverk.

## Öppna AllShare Play-skärmen

För att få åtkomst till skärmen för AllShare-uppspelning väljer du **Foton, videor och musik** på startskärmen och sedan trycker du på knappen .

## Spela upp kommersiella videoskivor

1. Tryck på knappen  för att öppna skivenheten.
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen  för att stänga skivenheten. Uppspelningen startar automatiskt.





 I TV-visningsläget fungerar knappen  som Timeshift istället för originalfunktionen, med uppspelning även om det finns en skiva isatt.

 På startskärmen fungerar knappen  för uppspelning av multimedieinnehåll på skivan.



# Spela upp filer på en USB-enhet





Det finns två sätt att spela upp eller visa multimediefiler som finns på en USB-enhet genom din spelare.

## Metod 1

1. Slå på produkten.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på spelarens frontpanel. Popup-fönstret för ny enhet ansluten visas.
-  Om popup-fönstret inte visas går du till Metod 2.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja **Foton**, **Videor**, **Musik** eller **Allt innehåll** och tryck sedan på knappen . AllShare Play-skärmen visas med en lista över enhetens innehåll. Beroende på hur innehållet sorteras kan du se antingen mappar, individuella filer, eller både och.
4. Vid behov använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen .
5. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen .
6. Tryck på **RETURN** för att stänga en mapp eller **EXIT** för att återgå till TV-visningsläget.





## Metod 2

1. Slå på produkten.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på produktens frontpanel.
3. Tryck på knappen **MENU** för att gå till startskärmen.
4. Välj **Foton**, **videor och musik** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
5. Välj önskade **Foton**, **Videor**, **Musik** eller **Allt innehåll** och tryck sedan på knappen .

6. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja önskad enhet och tryck sedan på knappen . Beroende på hur innehållet sorteras kan du se antingen mappar, individuella filer, eller både och.
  7. Vid behov använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja en mapp och sedan trycker du på knappen .
  8. Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen .
  9. Tryck på knappen **RETURN** för att stänga en mapp eller knappen **EXIT** återgå till startskärmen.
-  Om du sätter i en skiva när du spelar upp från en USB-lagringseenhet kommer enhetsläget automatiskt att ändras till "Skiva".

## Använda funktionen AllShare-nätverk

Med AllShare kan du spela upp videor, foton eller musik som finns på datorn eller din AllShare-kompatibla produkt på enheten med ett trådlöst eller kabelanslutet nätverk. Observera att inspelat TV-innehåll som lagrats på den inbyggda hårddisken inte delas med andra enheter.





-  En Samsung smarttelefon med installerad AllShare-app kan endast anslutas inom samma nätverk.
-  En Samsung smarttelefon eller en PC som har AllShare Play-appen installerad kan anslutas till Blu-ray-produkten genom ett fjärrnätverk.
-  För att ansluta enheter genom ett fjärrnätverk måste samma Samsung-konto användas för att logga in både på den här Blu-ray-produkten och på enheten som kör AllShare Play-appen.
-  Mer information om att dela innehåll med AllShare i nätverk med fjärråtkomst finns i guiden "Registrera på AllShare Play", för att aktivera funktionen.

# Så här hämtar du AllShare-programvaran

Med AllShare Play är det lätt att hämta och köra mediafiler från datorer och DLNA-aktiverade enheter. Dock måste datorerna ha AllShare PC installerat och mobila enheter måste stödja AllShare Play.

Mer information finns på AllShares hemsida (<http://www.allshareplay.com>). Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker spela upp media filer via en tredjeparts DLNA-server.

## Spela upp innehåll som finns lagrat på din dator eller AllShare-enhet (DMS) via den här produkten (DMP).

1. Anslut produkten, din dator och/eller den AllShare-kompatibla enheten till samma trådlösa eller kabelbundna nätverk.
2. Följ anvisningarna i programinstallationsmanualen/bruksanvisningen för AllShare för att ställa in enheter och filer för uppspelning eller visning.
3. Välj **Foton, videor och musik** på startskärmen och tryck sedan på knappen . AllShare-uppspelningsskärmen visas.
4. Välj typen av innehåll du vill spela upp - **Foton, Videor, Musik** eller **Allt innehåll** och tryck sedan på knappen .
5. I listan över AllShare-anslutna enheter som visas väljer du din dator eller en annan AllShare-kompatibel enhet och trycker sedan på knappen . En skärm visar de tillgängliga filerna.
6. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck sedan på knappen .

# Spela upp innehåll som finns på den inbyggda hårddisken på den här enheten (DMS) via datorn eller smarttelefonen (DMP)

För BD-F8-serien

(Endast tillgängligt med Samsung-telefoner som stöder AllShare-funktionen.)

1. Anslut produkten, din dator och/eller den AllShare-kompatibla Samsung mobiltelefonen till samma trådlösa nätverk.
2. I produktmenyn går du till **Inställn.** > **Nätverk** > **Allshare-inställningar**.
3. Ställ in **Dela hårddisk** som **På**.
4. Kör Allshare Play-programmet på telefonen eller på datorn.
5. Välj produkten som uppspelningsenhet och välj sedan filen du vill visa eller spela.

## Kontrollera videouppspelning

Du kan styra uppspelning av videoinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator. Beroende på skivan eller innehållet kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgängliga.

## Knappar på fjärrkontrollen som används till videouppspelning

## Knappar relaterade till uppspelning

Produkten spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt läge och stegvis läge.

- Tryck på knappen ► för att återgå till uppspelning i normal hastighet.
- ►-knappen : Startar uppspelning.
- ■-knappen : Stoppar uppspelning.
- ||-knappen : Pausar uppspelning.
- **Snabbspelning framåt** : Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶. Varje gång du trycker på knappen ◀◀ eller ▶▶ så ändras uppspelningshastigheten.
- **Uppspelning i Slow-motion** : Tryck på knappen ▶▶ i pausläge. Varje gång du trycker på knappen ▶▶ så ändras uppspelningshastigheten.
- **Uppspelning stegvis** : Tryck på knappen || i pausläge. Varje gång du trycker på knappen || visas en ny ram.
- **Uppspelning med överhoppning** : Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶ under uppspelning. Varje gång du trycker på ◀◀ eller ▶▶ hoppar filmen till föregående eller nästa kapitel eller fil.


## Använda skivmenyn, titelmenyn, popup-menyn och titellistan

- Knappen **DISC MENU** : Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa skivmenyn.
- Knappen **TITLE MENU** : Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa titelmenyn.
- Om skivan har en spellista ska du trycka på knappen **Visa** för att gå till spellistan.
- Knappen **POPUP MENU** : Tryck på den här knappen under uppspelning för att visa popup-menyn.



# Använda verktygsmenyn

Under pausläge trycker du på knappen **TOOLS**.

- **Spela från början** : Välj om du vill gå till början av filmen och tryck sedan på knappen .
- **Filmkommentar** : Filmkommentaren erbjuder information, såsom redaktör, cast, synopsis etc.



Filminformation finns tillgängligt om Filminformation finns på skivan och enheten är ansluten till ett nätverk.

- **Söka scen** : Du kan använda **Söka scen** för att starta en film på önskad scen, eller under uppspelning för att titta på filmen från en valfri scen.





Om indexinformationen på filmen är skadad eller om filmen inte stöder indexindelning kan du inte använda funktionen **Söka scen**.





Om du spelar AllShare Play efter att du har anslutit till en dator via nätverket stöds eventuellt inte **Söka scen**.



- **Söka titlar** : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten väljer du alternativet för att starta en annan titel.

1. Välj **Söka titlar** och tryck sedan på knappen .
2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja en titel och sedan trycker du på knappen .

- **Sök kapitel** : Välj alternativet för att spela upp kapitlet du vill välja.

1. Välj **Sök kapitel** och tryck sedan på knappen .
2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja en titel och sedan trycker du på knappen .

- **Sök tidsfält** : Välj alternativet för att spela upp filmen från en vald tidpunkt.

1. Välj Search **Sök tidsfält** och tryck sedan på knappen .
2. Använd sifferknapparna och ange den tidpunkt du vill gå till och tryck sedan på knappen .

 Du kan använda knapparna ◀▶ för att gå framåt eller bakåt i filmen. Filmen går framåt eller bakåt en minut varje gång du trycker på knapparna ◀▶.




- **Läget Upprepa** : Välj det här alternativet för att upprepa en titel, ett kapitel eller ett specifikt avsnitt.

– **Av** : Välj detta för att återgå till normal uppspelning.

– **Titel** : Välj detta för att upprepa en vald titel.

– **Kapitel** : Välj detta för att upprepa ett valt kapitel.

– **Upprepa A-B** : Välj detta för att upprepa ett speciellt avsnitt.

1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja om du vill **Upprepa A-B**, och tryck sedan på knappen .
2. Tryck på knappen  på det ställe där du vill att den upprepade uppspelningen ska starta (A). Starta filmen.
3. Tryck på knappen  på det ställe där du vill att den upprepade inspelningen ska sluta (B).

 Du måste ställa in punkt (B) vid minst 5 sekunders uppspelningstid efter punkt (A).

- **Helskärm** : Välj om du vill ange storleken på videobilden.

- **Ljudsynkning** : Välj detta för att ange ljudsynkning.

- **Rotera** : Välj om du vill rotera bilden.

- **Bildläge** : Välj detta för att ange bildläge.

– **Dynamisk** : Ökar skärpan och ljusstyrkan.

– **Standard** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.

– **Film** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.

– **Användare** : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.


 När du använder funktionen BD Wise visas inte den här menyn.

- **Ljud** : Välj detta för att ange önskat ljudspråk.

- **Undertext** : Välj detta för att ange önskad undertext.

- **Undertextinställ.** : Välj detta för att ange önskade alternativ för undertext.
- **Vinkel** : Välj detta för att visa en scen från en annan vinkel. Vinkelalternativet visar antalet vinklar som är tillgängliga för visning. När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja vinkelfunktionen.
- **BONUSVIEW-video, BONUSVIEW-ljud** : Välj detta för att ange önskad bonusvy.
- **Information** : Välj för att visa videofilinformation.

 Verktagsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.

 Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer kan anstränga produktens funktion och stoppa uppspelningen.

## Använda menyerna Visa och Alternativ

### Använda menyn Visa

På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du **Visa** och tryck på knappen .

- **Datum** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.
- **Titel** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.
- **Folder** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.
- **Spellista** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till spellista.
- **Titellista** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Listan Sortera till titel.

 Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

## Använda alternativmenyn

På en arkivskärm innehållande videofiler väljer du **Alternativ** och trycker på knappen .

- **Spela upp vald** : Med **Spela upp vald** kan du spela upp den specifika filen. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media.
- **Skicka** : Välj **Skicka** för att överföra valda filer till appen (Picasa, Facebook etc) eller enheten. För att använda **Skicka** behöver du upprätta ett konto med platsen online och sedan logga in med inloggningsfunktionen.
- **Ta bort** : Välj alternativet för att radera en fil från enheten.

## Kontrollera musikuppspelning

Du kan styra uppspelning av musikinnehåll som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator.

Beroende på skivan eller innehållet kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgängliga.

## Knappar på fjärrkontrollen som används till musikuppspelning

- **SIFFER**-knappar : Tryck på siffran för ett spår. Det valda spåret spelas upp.
- **⏮⏭**-knappen : Gå till nästa spår.
- **■**-knappen : Stoppar ett spår.
- **Snabbuppspelning (endast Audio CD (CD-DA))** : Tryck på knappen **⏮** eller **⏭**. Varje gång du trycker på knappen **⏮** eller **⏭** så ändras uppspelningshastigheten.
- **⏸**-knappen : Pausar ett spår.
- **▶**-knappen : Spelar upp aktuellt spår.

# Använda menyerna Visa och Alternativ


## Använda menyn Visa

På uppspelningsmenyn väljer du **Visa** och knappen .

- **Spår** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Spår.
- **Album** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Album.
- **Artist** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Artist.
- **Genre** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till Genre.
- **Folder** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.

 Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

## Använda alternativmenyn




På en uppspelningsskärm innehållande musikfiler väljer du **Alternativ** och trycker på knappen .

- **Spela upp vald** : Med **Spela upp vald** kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media. Se Upprepa spår på en musik-CD.
- **Skicka** : Välj att skicka den valda filen till andra enheter.
- **Rippa** : Rippningsfunktionen konverterar CD-ljud till mp3-format och sparar de konverterade filerna på en USB-enhet som är ansluten till produkten.
- **Information** : Välj detta för att se innehållsinformation:
- **Kodar** : Välj att hantera textkodningsalternativen.
- **Ta bort** : Välj alternativet för att radera filen från enheten.

 Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Alternativ variera eller inte visas.




# Upprepa spår på en ljud-CD

Du kan ställa in produkten på att upprepa spåren på en ljud-CD (CD-DA/MP3).






1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja  i nedre högra hörnet på skärmen och sedan trycker du på knappen .
2. Använd ▲▼ för att välja det upprepningsläge du vill ha **Av**, **En låt** eller **Alla** - och tryck sedan på knappen .

# Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD

Du kan ställa in produkten på att spela upp spåren slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).



1. På uppspelningsskärmen använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja  i nedre högra hörnet på skärmen och sedan trycker du på knappen .
2. Använd ▲▼ för att ställa in läget för slumpvis uppspelning till **På** eller **Av** och tryck sedan på knappen .

# Skapa en spellista från en musik-CD


















1. På uppspelningsskärmen väljer du knappen **Alternativ** och trycker sedan på knappen . Alternativmenyn visas.
2. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja **Spela upp vald**, och trycker sedan på knappen . Skärmen Välj uppsp. visas.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen . En bockmarkering visas till vänster om spåret.
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
5. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen  igen. Markeringen för spåret tas bort.
6. Använd knappen ▲▼ för att välja **Spela** och tryck sedan på knappen . Musikuppspelningsskärmen visas igen med endast de spår du har markerat. De valda spåren spelas upp automatiskt.

 Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en Audio CD (CD-DA).

 Om du har skapat en spellista ersätts **Spela upp vald** av **Redigera spellista** på verktygsmenyn.

 På skärmen Välj uppsp. kan du också välja **Markera alla**, **Radera allt** och **Avbryt**. 1) Använd **Markera alla** för att markera alla spåren. Detta avbryter dina individuella spårval. När du trycker på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen eller väljer knappen **Spela** och sedan trycker på knappen  visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen och produkten börjar spela upp alla spår från Spår 001. 2) Använd **Radera allt** för att avmarkera alla valda spåren på en gång. Välj sedan de individuella spåren eller **Markera alla** för att välja alla spår och tryck sedan på knappen **RETURN** på fjärrkontrollen. Om du inte använder **Markera alla** eller väljer individuella spår ändras inte spellistan. 3) **Avbryt** används för att avbryta alla ändringar du har gjort på skärmen Välj uppsp. När du återgår till uppspelningsskärmen förblir spellistan oförändrad.

# Rippa

1. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på produktens framsida.
2. På uppspelningsskärmen väljer du knappen **Alternativ** och trycker sedan på knappen . Alternativmenyn visas.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja **Rippa**, och trycker sedan på knappen . Skärmen Rippa visas.
4. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för att välja ett spår och sedan trycker du på knappen . En bockmarkering visas till vänster om spåret.
5. Upprepa steg 3 för att välja och markera ytterligare spår.
6. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret och sedan trycker du på knappen  igen. Markeringen för spåret tas bort.
7. Välj sedan **Rippa** med knappen ▲▼ och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret Rippa visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet att lagra rippningsfilen och tryck sedan på knappen .
-  Under rippningen ska du inte koppla ur enheten när den pågår.
9. Om du vill avbryta rippningen av spåret ska du trycka på knappen  och sedan välja **Ja**. Välj **Nej** för att fortsätta rippningen.
10. När rippningen är klar visas meddelandet "Rippningen slutfördes.". Tryck på knappen .
11. Tryck på **RETURN** eller välj **Avbryt** och tryck sedan på knappen  för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.
-  Den här funktionen är inte tillgänglig med DTS-ljud-CD.
-  Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
-  Denna funktion kommer att koda till .mp3-format med 192 kbps.
-  På rippningsskärmen kan du också välja **Markera alla**, **Radera allt**.
-  Använd **Markera alla** för att markera alla spår och tryck på knappen . Detta avbryter dina individuella spårval.
-  Använd **Radera allt** för att avmarkera alla valda spåren på en gång.



# Visa bildinnehåll

Du kan visa bildinnehåll som finns på en DVD, USB, mobil enhet eller dator.

## Använda verktygsmenyn

Tryck på knappen **TOOLS** under uppspelning.

- **Föreg.** : Välj om du vill flytta den tidigare bilden.
- **Nästa** : Välj om du vill flytta nästa bild.
- **Starta bildspel/Stoppa bildspel** : Välj om du vill spela upp/pausa bildspelet.
- **Bildspelsinställningar** : Välj inställningarna för bildspel.
  - **Hastighet**: Välj alternativet för att ställa in en bildspelshastighet.
  - **Effekt**: Välj alternativet för att ställa in en bildspelseffekt.
- **Zoom** : Välj om du vill förstora den aktuella bilden. (Förstorad upp till 4 gånger)
- **Rotera** : Välj om du vill rotera bilden. (Detta roterar bilden antingen medurs eller moturs.)
- **Bakgrundsmusik** : Välj om du vill lyssna på musik när du tittar på ett bildspel.
- **Inställn.** : Välj bildläge och information.



Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet. Alla alternativ kanske inte visas.



För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som musikfilen. Dock kan ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos MP3-filerna, storleken på fotot och kodningssättet.



Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i helskrämsläget.

# Använda menyerna Visa och Alternativ

## Använda menyn Visa

På en arkivskärm innehållande fotofiler väljer du **Visa** och tryck på knappen .

- **Datum** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.
- **Titel** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.
- **Folder** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till mapp.



Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.

## Använda alternativmenyn

På en arkivskärm innehållande fotofiler väljer du **Alternativ** och trycker på knappen .

- **Bildspel** : Låter bildspelet innehålla alla filer i den aktuella mappen utan markeringar.
- **Spela upp vald** : Med **Spela upp vald** kan du visa den specifika bilden. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media.
- **Skicka** : Välj **Skicka** för att överföra de valda filerna till Picasa, Facebook etc. För att använda Skicka behöver du upprätta ett konto med onlineplatsen och sedan logga in med inloggningsfunktionen.
- **Ta bort** : Välj alternativet för att radera filen från enheten.

# Titta på TV-kanaler

Efter att inställningen har gjorts kan du titta på TV-kanalen.

## Använda kanalalternativet

### Använda knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på knapparna nederst medan du tittar på en kanal.

- **SIFFER**-knappar : För att flytta TV-kanalen direkt trycker du på kanalnumren för den önskade TV-kanalen.
- **PROG**-knappar : Tryck på den här knappen för att byta TV-kanaler.
- **INFO**-knappar : Tryck på den här knappen för att visa detaljerad information för den valda kanalen.
- Knappen **Kanallista** : Tryck på den här knappen för att visa kanallistan.

# Använda verktygsknappen

Tryck på knappen **TOOLS** medan du tittar på en kanal.

- **Bildläge** : Välj detta för att ange bildläge.
  - **Dynamisk** : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
  - **Standard** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
  - **Film** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
  - **Användare** : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och brusreducering.



Den här menyn kan inte visas vid användning av BD Wise-funktionen.

- **Ljudspråk** : Välj detta för att ange önskat ljudspråk.
- **Dual I II** : Välj detta för att ange önskat ljud.
- **Lås aktuell kanal** : Du kan låsa en TV-kanal genom att ställa in PIN-kod.




Den här menyn kan visas när landet är inställt på Nederländerna och sändningssignalen är kabel.

- **Antenn** : Välj detta för att ändra en signal.
- **Red. favoriter** : Välj detta för att redigera favoriter.
- **Signalinformation** : Välj detta för att kontrollera signalinformationen.
- **Ljudbeskrivning** : Välj detta för att lägga till en verbal beskrivning till huvudljudet som hjälp för personer med nedsatt syn.
- **Undertext** : Välj detta för att ange önskad undertext.




# Redigera kanaler

## Kanallista

1. Tryck på knappen **CH LIST** på fjärrkontrollen för att se alla sökta kanaler. Kanallistan visas.
2. Tryck på knappen ◀ för att sortera kanaler. Du kan ändra listans ordning via namn eller nummer.
3. Tryck på knappen ▶ för att visa kanallistan enligt kanalläget. (Red. favoriter, Alla, TV, Radio, Data/annat)
4. Välj önskad kanal och tryck sedan på knappen . Den valda kanalen visas.









## Redigera kanal

Du kan hantera de lagrade kanalerna.

1. Välj **Inställn**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Utsändning** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Redigera kanal** och tryck sedan på knappen . Skärmen Redigera kanal visas.

# Använda knapparna på fjärrkontrollen

När skärmen Redigera kanal visas kan du hantera de valda kanalerna.

-  : Välj detta för att ändra kanalnummer.
-  : Välj det här alternativet för att låsa eller låsa upp kanaler.
-  : Välj detta för att ta bort den valda kanalen.
-  : Välj detta för att markera alla kanaler.
-  : Välj detta för att gå till en TV-kanal direkt.
-  : Går till nästa eller föregående sida.
-  : Väljer önskad kanal.
-  -knappen: Visar verktygsmenyn.

# Visa Guide-skärmen

EPG-information (Electronic Programme Guide) tillhandahålls av sändningsansvariga. Med kanaltablåer från sändningsansvarig kan du ange de kanaler du vill titta på i förväg så att kanalen automatiskt ändras till vald kanal vid rätt tid. Kanalposten kan vara tom eller gammal, beroende på kanalstatus.

## Använda alternativet för guideskärm

Tryck på knappen **GUIDE** på fjärrkontrollen.





## Använda knapparna på fjärrkontrollen

När Guide-skärmen visas kan du hantera de valda kanalerna.

- **A** : Välj detta för att söka önskad kanal och tid snabbt.
- **B** : Välj detta för att ändra kategori. (Visa allt, TV, Radio)
- **C** : Välj det här alternativet för att reservera önskade TV-program. (Schemal. insp., Schemal. visn.)

## Installera Schemahanteraren

Du kan reservera önskade TV-program med den här menyn. Kontrollera att klockan ställs före användning av den här funktionen.











1. Välj **Schemahanterare** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Tryck på knappen .
3. Välj **Schemal. visn.** eller **Schemal. insp.** och tryck sedan på knappen .
4. Mata in ingångsalternativen och tryck sedan på knappen .



Schemavisning och schemalagd inspelning visas inte i guide-vyn.


# Använda text-tv-tjänsten

Om DTV-programmet stöder text-tv-signalen kan du använda text-tv-tjänsten. För att text-tv-information ska visas korrekt på skärmen måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kan information saknas eller så kanske vissa sidor inte visas som de ska.

1. Tryck på knappen **TTX/MIX** när du tittar på en TV-kanal.
  2. Om du trycker flera gånger i följd på **TTX/MIX** kan du ändra eller stänga text-tv-läget.
-  : Lagrar text-tv-sidorna.
  -  : Visar text-tv:n på övre halvan av skärmen i dubbel storlek. För att flytta texten till nedre halvan av skärmen trycker du här igen. För normal visning trycker du en gång till.
  -  : Håller kvar visningen av den aktuella sidan, om det finns flera undersidor som följer automatiskt. För att ångra trycker du igen.
  - Färgknappar (röd, grön, gul, blå) : Om FASTEXT-systemet används av sändningsbolaget är olika ämnen på en text-tv-sida färgkodade och kan väljas genom att trycka på färgknapparna. Tryck på färgknappen som överensstämmer med ditt ämnesval. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. För att visa föregående eller nästa sida trycker du på överensstämmande färgknapp.
  -  : Visar tillgänglig undersida.
  -  : Visar nästa text-tv-sida.
  -  : Visar föregående text-tv-sida.
  -  : Visar index (innehåll) på sidan när som helst när du tittar på text-tv.
  -  : Väljer text-tv-läge (LIST/ FLOF). Om knappen är nedtryckt i LIST-läget växlar du läget till läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista med knappen 8(lagra).
  -  : Visar dold text (svar på frågesporter etc.) För att visa normal skärm trycker du igen.
  -  : Krymper text-tv-visningen till att överlappa aktuell sändning.



# Typisk text-tv-sida





Del	Innehåll
A	Valt sidnummer.
B	Sändningens kanalidentitet.
C	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

 Text-tv-kontrollen TTX/MIX är bara tillgänglig när DTV-programmet stöder text-tv-signalen.

# Inspelning

## Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme

Kontrollera standardinspelningsenheten och tillgänglig plats i lagringsenheten för inspelning. (se ”Lagringsenhetshanteraren”)



-  Minst 100 MB ledigt utrymme krävs för inspelning.
-  Inspelningen avbryts om lagringsenhetens lediga utrymme blir mindre än 50 MB.

## Anmärkningar för hårddiskskapacitet **För BD-F8-seriens modell**



Den här produkten reserverar hårddiskskapacitet internt, enligt nedan, för implementering av funktioner, den reserverade delen används inte för inspelning. (Timeshift: 22 GB Funktionella syften: 5 GB)

Kapaciteten som visas på skärmen, ungefärligt tillgängligt inspelningsutrymme, har beräknats efter levereringsstatus och visas nedan.

Modellnamn	Leverantörsspecifikationer för hårddisk	Tillgänglig storlek
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

-  Skärmen för hårddiskskapacitet: Tillverkaren beräknar hårddiskskapaciteten med 1 KB = 1 000 byte. Produktens operativsystem beräknar dock hårddiskskapaciteten med 1 KB = 1 024 byte, därför är den detekterade produktkapaciteten cirka 93 % av hårddisktillverkarens indikation. Exempelvis för en 1 TB (1 000 GB) HDD, detekteras den här produkten som 931,3 GB.
-  Vi rekommenderar att du använder inspelade eller redigerade filer med produkten enbart i privat intresse.

# Spela in den TV-kanal som du tittar på

1. Tryck på **PROG** eller sifferknapparna för att välja en TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen **REC**.
3. Om du vill justera längden för inspelningen trycker du på knappen .
4. Välj önskad inspelningslängd och tryck sedan på knappen .

## Pausa inspelning
















1. Tryck på knappen **REC PAUSE** för att pausa inspelningen som pågår.
2. Tryck på knappen **REC** för att återuppta inspelningen.



## Stoppa inspelningen

Tryck på knappen  för att stoppa pågående inspelning.

## Uppspelningskontroll under inspelning



Under inspelning av en TV-kanal kan du söka scenen eller gå till början av inspelningen utan att påverka inspelning via funktionen Tidväxling.

1. -knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. -knappen: Återgå till startpunkten för inspelningen.
3. -knappen: Gå till samma scen med Live-TV.
4. -knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
5. -knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.

6. -knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer inspelningsförloppet.
7. -knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas inspelningen.

## Titta på andra kanaler under inspelning av en TV-kanal För BD-F8-serien




Vid visning av ett TV-program som spelas in kan du också titta på andra TV-kanaler. Under inspelning trycker du på **PROG** eller sifferknapparna för att ändra kanalen du vill titta på.

-  Du kan titta på en gratis eller kodad kanal samtidigt som du spelar in en gratis TV-kanal. Om du spelar in en kodad kanal går det bara att titta på en gratis kanal.
-  Inspelade filer som är kortare än 10 sekunder sparas inte.

## Simultan inspelning

### Simultan inspelning av två TV-kanaler För BD-F8-serien


1. När en TV-kanal spelas in går du till en annan TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen **REC**. Inspelningen startar.

-  Det går inte att spela in två olika betalkanaler samtidigt.
-  Om du vill spela in samtidigt som du tittar på en annan TV-kanal behöver du ansluta RF-satellitkablar till ANT1 IN och ANT2 IN. För modellerna F8909S, F8509S
-  Även om du ansluter två CI (+) CAM till CAM-platsen kan du inte visa eller spela in två betalkanaler. För modellerna F8909S, F8509S

## Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in

För BD-F8-serien

Du kan titta på andra kanaler samtidigt som du spelar in två TV-kanaler.

1. Tryck på **CH LIST** för att kontrollera vilken TV-kanal som går att titta på. Den blåfärgade TV-kanalen i kanallistan är den som du kan flytta utan att stoppa redan påbörjade inspelningar.
2. Tryck på knappen  för att titta på den möjliga TV-kanalen. För att visa en kanal som inte visas i blått måste du först stoppa minst en av de aktuella inspelningarna.

## Stoppa inspelningen

För BD-F8-serien

Om du tittar på en TV-kanal som håller på att spelas in

Tryck på knappen .

Om du tittar på en TV-kanal som inte spelas in

Tryck på knappen .

## Simultan användning

Du kan spela upp en skiva eller använda andra funktioner under inspelning. Tryck på knappen **HOME** och välj sedan App- eller AllShare-funktionen. Du kan dock inte välja inställningsmenyn utan att stoppa inspelningen.

# Tidsväxlingsfunktion

Du kan pausa Live-tv eller börja titta på TV-programmet från början där du startade tidsväxlingsfunktionen.

## Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PLAY


1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ►.
2. Tidsväxlingsfunktionen startar och tidsväxlingsfältet visas. Live-TV visas på vänster sida om tidsväxlingsfältet.


## Starta tidsväxlingsfunktionen med knappen PAUSE


1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på knappen ||.
2. Bilden av TV-programmet pausas och tidsväxlingsfältet visas. || (Pause) visas på vänster sida i tidsväxlingsfältet.

## Tidsväxlingsinformation

Du kan se aktuell information om tidsväxlingsfunktionen.

1. Tryck på knappen  på fjärrkontrollen när tidsväxlingsfunktionen är aktiverad.
2. Tidsväxlingsfältet visas enligt nedan.

 Inställningarna för Tidsförskjutning behålls även om du byter till en annan kanal i användning av Tidsförskjutning. I detta fall stöds Tidsförskjutning för tidigare kanaler som historikfunktion. (Tidsförskjutning för tidigare kanaler finns fortfarande tillgängligt)

 Om Tidsförskjutning startas med knappen Spela eller Pausa, behålls Tidsförskjutning till dess att knappen Stopp trycks ned. Om användning av Tidsförskjutning blir ej tillgänglig (t.ex. om du byter till ett annat program, en analog kanal eller byter ingångskällan) avbryts Tidsförskjutning utan varning och fortsätter automatiskt när källan ändras till Digital TV. 1) Historikfunktionen stöder endast registreringar om byten inom kanaler med Digital TV-källor. 2) Om du byter till en analog kanal slutar historik och Tidsförskjutning att fungera automatiskt. 3) Tidsförskjutning avslutas automatiskt när en annan meny väljs på startmenyn. (Avslutar funktionerna Tidsförskjutning och historik som användes.) 4) Om du går tillbaka till en Digital TV-kanal återupptas Tidsförskjutning automatiskt, om inget annat menyalternativ har öppnats på Startmenyn.

 22 GB av den interna hårddisken reserveras för funktionen Tidsförskjutning.





## Uppspelningskontrollknapp under tidsväxlingsfunktion är aktiverad

1. ◀▶ knappar: Sök önskad scen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras uppspelningshastigheten.  
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5  
◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. ◀◀-knappen: Återgå till startpunkten för tidsväxlingen.
3. ▶▶-knappen: Visar samma scen med Live-TV.
4. ◀-knappen: Gå till - 10 sek. från aktuell position.
5. ▶-knappen: Gå till + 10 sek. från aktuell position.
6. ||-knappen: Pausa scenen samtidigt som du följer tidsväxlingsförloppet.
7. ■-knappen: Om du tittar på den sista scenen går uppspelningspunkten till samma scen med Live-TV. Om du tittar på samma scen med Live-TV stoppas tidsväxlingsfunktionen.

## Stoppa tidsväxlingen

1. Om tidsväxlingsfältet inte är i pausläge eller tidigare läge trycker du på knapp ■. Meddelandet "Vill du stoppa Timeshift?" visas.
2. Välj knappen OK och tryck på knappen ↵ för att stoppa Timeshift.
3. Om Timeshift-fältet är i pausläge eller tidigare läge ändras Timeshift-läget till Live-TV när du trycker på knapp ■ för första gången.
4. Tryck på knappen ■ igen så visas samma meddelande med bilden ovan.
5. Välj Ja och tryck sedan på knappen ↵.

# Spela upp en inspelad titel

1. Välj **Foton, videor och musik** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Inspelad TV**, och tryck sedan på knappen . Listan för inspelad TV visas.
3. Välj önskad enhet och tryck sedan på knappen .
4. Välj en titel du vill spela upp och tryck sedan på knappen . Den valda titeln spelas upp.

## Använda menyerna Visa, Filter och Alternativ

### Använda menyn Visa

På uppspelningsmenyn väljer du **Visa** och knappen .

- **Titel** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till titel.
- **Datum** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till datum.
- **Kanal** : Visas på skärmen för visningsfunktion. Sortera till kanal.

 Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Visa variera eller inte visas.


### Använda filtermenyn

På uppspelningsmenyn väljer du **Filter** och knappen .

- **Alla** : Visar TV-listan över samtliga inspelningar.
- **Ej sett** : Visar TV-listan över ej visade program.



# Använda alternativmenyn

På en uppspelningsskärm eller en arkivskärm innehållande inspelade TV-filer väljer du **Alternativ** och trycker på knappen .






- **Spela upp vald** : Med Spela markerade kan du spela upp det specifika spåret. Det fungerar i praktiken på samma sätt för alla media. Se Upprepa spår på en musik-CD.
- **Lås** : Du kan låsa listan.
- **Lås upp** : Du kan låsa upp listan.
- **Ta bort** : Du kan radera filen från listan.
- **Radera delvis** : Du kan delvis ta bort en titel.
- **Dela** : Du kan dela en titel.
- **Byt namn** : Du kan döpa om en titel.
- **Hantera enhet** : Välj den här menyn för att hantera enheten.









Beroende på skivan eller lagringsenheten kan menyn Alternativ variera eller inte visas.

# Redigera den inspelade titeln

## Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)

1. På skärmen **Inspelad TV** väljer du **Alternativ** och trycker sedan på knappen .
2. Välj **Dela** och tryck sedan på knappen .
3. Välj den titel du vill redigera.
4. Använd de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till en delningspunkt och tryck sedan på knappen .
5. Tryck på knappen  för att välja **Dela**.
6. Tryck på knappen . Den delade titeln uppdelas i två delar och följande titlar minskas med ett i taget.

## Dela en del av en titel (Radera delvis)

1. På skärmen **Inspelad TV** väljer du **Alternativ** och trycker sedan på knappen .
2. Välj **Radera delvis** och tryck sedan på knappen .
3. Välj den titel du vill redigera.
4. Tryck på knappen  på startpunkten. Bilden och startpunkten visas i avsnittet för startpunkt för radering.
  - Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.
5. Tryck på knappen  på slutpunkten. Bilden och slutpunkten visas i avsnittet för slutpunkt för radering.
6. Tryck på knappen  för att välja **Ta bort**.
7. Tryck på knappen .





 Den minimala längden för det raderade avsnittet ska vara längre än 5 sekunder.

# Kopiera

## Kopiera videor, musik och foton

- Endast modeller i F8-serien stöder kopiering av filer från hårddisken till en annan lagringsenhet och vice versa.





Innehåll	HDD/DISC/AllShare → USB	DISC/USB/AllShare → HDD	HDD/DISC/USB → AllShare
Musik	Stöds	Stöds	Stöds
Foton	Stöds	Stöds	Stöds
Videor	Stöds	Stöds	Stöds

- Skiva (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(stäng)/ DVD+RW/DVD-RW(stäng)) ; HDD eller USB
  - PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
  - Sändningssignalen kan spelas in på extern eller intern hårddisk men kopieringsfunktionen stöds inte.
1. Tryck på knappen **HOME**. Startmenyn visas.
  2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på produktens frontpanel.
  3. Välj önskad innehållstyp och tryck sedan på knappen .
  4. Välj önskat innehåll.
  5. Välj **Alternativ** och tryck sedan på knappen .
  6. Välj **Skicka** och tryck sedan på knappen . För att avbryta den pågående kopieringen trycker du på knappen .

# 3D-funktioner

## Visa DTV med 3D-effekt
















Du kan uppleva 3D-effekt med live-TV och inspelade TV-program med 3D-innehåll.

1. Under tiden du tittar på TV-programmet eller spelar upp inspelade TV-program, trycker du på knappen **3D** på fjärrkontrollen. 3D-menyn visas.
    - **Sida vid sida** : Visar två bilder intill varandra.
    - **Överst och nederst** : Visar en bild ovanför en annan.
  2. Tryck på knapparna ◀▶ för att välja önskat 3D-läge och tryck sedan på knappen .
  3. Om du trycker på knappen **3D** en gång till under 3D-visning ändras den visade bilden till 2D-läge.
-  Om du byter TV-kanal under tiden du tittar på DTV i 3D-läge med Sida vid sida ändras den visade bilden till 2D-läge automatiskt.
-  När 3D-effekten för läget Sida vid sida aktiveras kan du inte justera 3D-läget.
-  Om TV-program inte stöder Sida vid sida, Överst och nederst eller Autodetekteringsfunktionen visas inte 3D-menyalet för OSD.

# Logga in på ditt Samsung-konto





Innan du öppnar Filmer och TV-program eller appar rekommenderar vi att du loggar in på ditt Samsung-konto.

Följ stegen nedan för att logga in på Samsung-kontot:

1. När startskärmen visas trycker du på den  knappen. Inloggningsskärmen öppnas.
  2. Välj e-postfält och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för tangentbord visas.
  3. Använd tangentbordet för att ange din e-postadress. Välj **Klart** och tryck sedan på knappen . Inloggningsskärmen öppnas igen.
  4. Välj lösenordsfält och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för tangentbord visas.
  5. Använd tangentbordet för att ange lösenordet. Välj **Klart** och tryck sedan på knappen . Inloggningsskärmen öppnas igen.
  6. För att göra inloggningsprocessen enklare nästa gång väljer du **Logga in automatiskt** och sedan trycker du på knappen .
  7. Välj **Log. in** och tryck sedan på knappen . Spelaren loggar in dig på ditt konto. Ditt konto för e-post visas längst ned på skärmen.
-  Om du har valt **Logga in automatiskt**, kommer spelaren nästa gång du loggar in att ange din e-post och ditt lösenord. Allt du behöver göra är att välja **Log. in**.
-  Om e-postadressen och lösenordet inte visas när inloggningsskärmen visas väljer du knappen med den nedåtriktade pilen intill e-postfältet och sedan trycker du på knappen . En meny visas med alla registrerade konton. Välj ditt konto och tryck sedan på knappen . Spelaren fyller i fälten för e-post och lösenord.
-  Om du trycker på den  knappen efter att du har loggat in visas popup-fönstret för Mitt konto. I popup-fönstret kan du välja **Logga ut**, **Ändra kontoinformation**, **Koppla tjänstkonton**, **Ta bort konton från enheten** och **Inaktivera konto**.
-  För att hyra filmer och köpa betalappar måste du ha ett kreditkort registrerat på ditt konto. Om du inte har registrerat ett kort väljer du **Ändra kontoinformation**. På sidan för Ändra kontoinformation väljer du **Registrera kort**, trycker på  och följer instruktionerna på skärmen.


# Innan du använder filmer och TV-program eller appar







Om du inte har installerat Smart Hub när du använder Filmer och TV-program eller Appar för första gången tillfrågas du av spelaren om du vill utföra installationen av Smart Hub.





1. På startskärmen väljer du antingen **Filmer och TV-program** eller **Apps** och sedan trycker du på knappen . Om du har valt **Apps** går du till steg 4.
2. Om du har valt **Filmer och TV-program**, visas Smart Hub-popup-fönstret där du tillfrågas om du vill installera Smart Hub. Välj **Ja** och tryck sedan på knappen . Välkomstskärmen visas.
3. Välj **Start** och tryck sedan på knappen . Skärmen Smart Hub Terms & Conditions, Privacy Policy visas.
4. På skärmen Smart Hub Terms & Conditions, Privacy Policy måste du granska och godkänna både reglerna och villkoren för Smart Hub och sekretesspolicyn för att använda Smart Hub.
5. Bläddra nedåt och klicka sedan på **Visa detaljer** för att granska hela dokumentet.
6. När du har läst klart bläddrar du uppåt till första inmatningsfältet och trycker på knappen  för att godkänna reglerna och villkoren och samtycka till sekretesspolicyn.
7. Tryck på knappen ► för att gå till skärmen för extra sekretessmeddelanden.
8. Klicka på **Visa detaljer** för att visa hela meddelandet.
9. När du är klar med läsningen bläddrar du uppåt till översta posten och trycker på knappen .
-  Du behöver inte samtycka till tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av Smart TV-funktionerna eller funktionerna kanske inte blir tillgängliga om du inte gör det.
10. Tryck på knappen ► två gånger. Skärmen för slutförd installation visas. Tryck på knappen .

# Använda filmer och TV-spel

Du kan hämta eller strömma filmer mot betalning eller gratisfilmer och TV-program och visa dem på din TV.




1. Välj **Filmer och TV-program** på startmenyn och tryck sedan på knappen .
2. Välj ett av alternativen Featured eller rekommenderade filmer och tryck sedan på knappen . Sidan för filmen visas. Använd knappen ▼ för att gå längst ned på skärmen. Välj **Favoriter**, **Aktuella**, **Filmer**, **TV-program**, eller **Köpt**, och tryck på knappen . På sidan som visas använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja ett program eller en film och sedan trycka på knappen . På skärmen Filmer och TV-program kan du också välja **Nyheter**, **Populärast**, och **Genrer** för att se program och filmer. Använd vid behov knapparna ▲▼◀▶ för att välja en genre och tryck sedan på knappen . För att göra ett val på en sida och visa filmer och TV-program använder du knapparna ▲▼◀▶ för att göra ett val och sedan trycka på knappen .

3. För att visa ett val väljer du **Titta nu** och sedan trycker du på knappen . En urvalsskärm visas med en lista över olika platser från vilka du kan hyra filmen tillsammans med deras priser.
  4. Välj en plats och tryck sedan på knappen . Följ instruktionerna på skärmen för att starta filmen.
-  Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto visas inloggningsskärmen efter steg 3 och du måste logga in.
-  Om du inte har ett betalkort kopplat till ditt Samsung-konto visas en skärm för att registrera kort efter att du har loggat in. Följ instruktionerna på skärmen. Du måste ha ett betalkort registrerat på ditt konto för att hyra filmer och köpa avgiftsbelagda appar.


## Använda appar

Du kan hämta program från Internet, och öppna olika gratis och avgiftsbelagda program och visa dem på TV:n. För att öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.

## App-skärmen i korthet


























- **Rekommenderas** : Visar rekommenderat innehåll som hanteras av Samsung.
- **Mina appar** : Visar ditt personliga galleri av program som går att redigera på skärmen Fler program.
- **Fler program** : Välj alternativet för att få åtkomst till skärmen Fler program där du kan lägga till, modifiera och radera program och se alla hämtade program.
- **Featured-program** : Använd knapparna ▲▼◀▶ för att markera det Feature-program som markerats och sedan trycka på knappen . Information om featured-programmet visas.

## Hämta program






Du kan hämta olika avgiftsbelagda eller gratis program genom Samsung Apps.

1. På appskärmen väljer du **Samsung Apps**, och trycker sedan på knappen . Skärmen för Samsung Apps visas.
2. Överst på skärmen, under **Nyheter**, visas en serie nya appar. Använd knapparna ◀▶ för att bläddra igenom listan till höger eller vänster och sedan välja en app. Tryck på knappen  för att se mer information om appen. Om appen är gratis väljer du **Ladda ner**, och trycker sedan på knappen  för att hämta appen. Om det är en avgiftsbelagd app väljer du **Köp**, trycker på knappen  och följer sedan instruktionerna på skärmen.


-  För att köpa en app måste du vara inloggad på ditt Samsung-konto och ha ett betalkort registrerat på kontot. Tryck på den  knappen på fjärrkontrollen för att logga in.
-  Om du inte har registrerat ett kort ska du efter att du loggat in trycka på den  knappen igen och sedan välja **Ändra kontoinformation** i det popup-fönster som visas. På sidan för Ändra kontoinformation väljer du **Registrera kort**, trycker på  och följer instruktionerna på skärmen.
-  Du kan också utvärdera och hämta appar från kategorierna som är listade till vänster på skärmen. För instruktioner, se steg 4.

3. Om appen är nedladdad väljer du **Kör**, och trycker sedan på knappen  för att köra appen. Om du vill köra appen senare trycker du på knappen **RETURN**. Oavsett vilket visas ikonerna för appen på appskärmen.
4. För att se fler appar använder du knapparna    för att flytta till kategorilistan på vänster sida av skärmen.
5. Använd knapparna   för att välja en kategori. Varje gång du flyttar markeringen till en annan kategori visas en annan uppsättning av programmen till höger.
6. Använd knappen  för att gå till programmen och knapparna    för att flytta från app till app.
7. För att se mer information om en app väljer du den och sedan trycker du på knappen .
8. För att hämta appen följer du anvisningarna i steg 2 och 3.

## Starta ett program

1. Välj **Apps**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. På appskärmen använder du    för att välja en app och trycker sedan på knappen . Appen startar.

# Använda skärmen Fler program







På skärmen Fler program listas alla program du har hämtat och där kan du:

- Sortera program på skärmen Fler program via **Hämtningsdatum**, **Senast öppnade** och **Titel**.
- Använd ett antal funktioner på Redigera meny för appar som finns listade i avsnittet Mina appar på appskärmen, inklusive uppdateringsappar, flytt av appar till en mapp, radering av appar från My Apps och låsning av appar.
- Starta appar.

## Sortera appar







Följ stegen nedan för att sortera program på skärmen Fler program:

1. Välj **Apps** på startmenyn och tryck sedan på knappen .
2. På app-skärmen använder du knappen ▼ för att gå till punkten för Fler program längst ned på sidan och sedan trycka på knappen .
3. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Visa** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
4. I menyn som visas väljer du **Hämtningsdatum**, **Senast öppnade** eller **Titel**, och sedan trycker du på knappen . Programmen på skärmen Fler program sorteras med de kriterier du har valt.

# Använda alternativmenyn

## Lås/Upplåst





Genom att använda funktionen Lås/Upplåst och säkerhets-PIN kan du lås program så de inte kan startas vare sig på skärmen för program eller skärmen Fler program. Standardlösenordet är 0000.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna **▲►** för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Lås/Lås upp** och tryck sedan på knappen .
3. När låstjänsten visas anger du PIN-koden med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
4. För att låsa ett program väljer du programmet och trycker sedan på knappen . Ett lås visas på appen. Upprepa låset för andra, individuella appar.
5. För att låsa upp en låst app väljer du programmet och trycker sedan på knappen .
6. För att låsa alla appar samtidigt använder du knapparna **▲►** för att välja **Lås alla** och sedan trycker du på knappen .
7. För att låsa upp alla appar samtidigt använder du knapparna **▲►** för att välja **Lås upp alla** och sedan trycker du på knappen .
8. Tryck på knappen **RETURN** två gånger för att återgå till skärmen Appar. De låsta apparna visar ett lås på övre högra sidan.





# Redigera apparna

Med Redigera mina appar kan du lägga till appar till och ta bort appar från Mina appar. Dessutom kan du ändra position för en app i Mina appar.





## Lägg till en app till Mina appar

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
  2. Välj **Redigera apparna** och tryck sedan på knappen . Skärmen för Redigera mina appar visas.
  3. Välj en fullfärigsapp från övre raden av appar och tryck sedan på knappen . Fullfärigsapparna visas i området för Mina appar nedan och appikonen i övre raden är gråmarkerad.
-  Gråmarkerade appar finns redan i Mina appar.
4. När du återgår till skärmen Appar visas appen i området Mina appar.

## Radera en app från Mina appar







1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Redigera apparna** och tryck sedan på knappen . Skärmen för Edit Redigera mina appar visas.
3. Välj den app du vill radera från Mina appar och tryck på knappen  och sedan på ▲▼◀► i riktningen mot X. Popup-förestret Ta bort från mina appar visas.
4. Välj **Ja** och tryck sedan på knappen .
5. När du återgår till skärmen Appar har appen tagits bort från Mina appar.

## Flytta en app i Mina appar

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Redigera apparna**, och tryck sedan på knappen . Skärmen för Redigera mina appar visas.
3. Välj den app du vill flytta i My Apps (Mina appar), tryck på knappen  och tryck sedan på knappen ▲▼◄► för att flytta appikonen i pilarnas riktning (<, >, ^, etc.) som visas runt appikonen. Appikonen flyttas i den riktning du har valt.
4. Efter att du har placerat app-ikonen där du vill trycker du på knappen .
5. När du återgår till skärmen Appar placeras appen på den plats du har valt.

## Skapa mapp

Med Skapa mapp kan du skapa en mapp på skärmen Fler program där du kan lägga till program.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Skapa mapp** och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för Ange mappnamn visas.
3. Tryck på knappen . Tangentbordet visas.
4. Välj knappen **Rensa** på höger sida och tryck sedan på knappen  för att ta bort **Mapp 1** från inmatningsfältet. Använd sedan tangentbordet för att ange namnet du vill ha på mappen.
5. Välj **Klart** nere till höger när du är klar och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret visas.
6. Välj **OK** och tryck sedan på knappen . Den nya mappen visas i listan över appar till vänster på skärmen.





## Flytta t. mapp




Med Flytta till mapp kan du flytta appar till en mapp du önskar.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
  2. Välj **Flytta t. mapp** och tryck sedan på knappen . Skärmen för Flytta till mapp visas.
  3. Använd knapparna ▲▼◄► för att gå till en app och tryck sedan på knappen  för att välja appen. En bockmarkering visas i övre vänstra hörnet på appen.
  4. För att avmarkera en app trycker du på knappen . Bockmarkeringen döljs.
  5. Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar.
-  För att välja alla hämtade appar väljer du **Markera alla** längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen . För att avmarkera alla appar väljer du **Avmark. alla** längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen .
6. När du är klar väljer du **Välj mapp** till höger på skärmen och trycker sedan på knappen . Popup-fönstret för Ange mappnamn visas.
  7. I popup-fönstret för Välj mapp använder du knapparna ▲▼ för att välja mappen du vill flytta apparna du har valt till och sedan trycker du på knappen .
  8. Popup-fönstret för Flyttade appar visas. Tryck på knappen .
  9. För att öppna en mapp använder du knapparna ▲▼◄► för att markera mappen och sedan trycker du på knappen .

## Byt mappnamn









Med Döp om mapp kan du döpa om en befintli mapp.



1. På skärmen Fler program använder du knapparna ▲► för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Byt mappnamn** och tryck på knappen . Skärme Döp om mapp visas och en mapp markeras.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att markera en mapp du vill ha och tryck sedan på knappen . Popup-fönstret för Byt namn visas.
4. Tryck på knappen . Tangentbordet visas.

5. Ange det nya namnet på mappen. När du är klar väljer du **Klart** till höger på skärmen och trycker sedan på knappen . Popup-fönstret Döp om visas igen med det nya namnet.
6. Välj **OK** och tryck sedan på knappen . Mappen döps om.
7. Välj **Stäng** till höger på startskärmen och tryck sedan på knappen .

## Ta bort

Radering gör det möjligt för dig att radera appar och appar från skärmen för Mina appar. Om det finns appar i en mapp raderas både mappen och apparna samtidigt. Radera borttagna appar permanent. Om du bestämmer dig för att du vill använda en app du har raderat måste du ladda ner den igen.

1. På skärmen Fler program använder du knapparna  för att gå till **Alternativ** längst uppe på skärmen och tryck sedan på knappen .
  2. Välj **Ta bort** och tryck sedan på knappen . Raderingsskärmen öppnas.
  3. Använd knapparna  för att gå till en app eller mapp och tryck sedan på knappen  för att välja appen. En bockmarkering visas i övre vänstra hörnet på appen du har valt.
  4. För att avmarkera en app trycker du på knappen . Bockmarkeringen döljs.
  5. Upprepa steg 3 för att välja ytterligare appar eller appar.
-  För att välja alla hämtade appar väljer du **Markera alla** längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen . För att avmarkera alla appar väljer du **Avmark. alla** längst uppe till höger på skärmen och sedan trycker du på knappen .
6. Efter att du har gjort alla dina val väljer du **Ta bort** längst uppe på skärmen och sedan trycker du på knappen . Popup-fönstret för radering visas.
  7. Välj **Ja** och tryck sedan på knappen . Alla appar du har valt raderas.

-  Du kan inte omedelbart radera en låst app eller mapp. Om du väljer en låst app eller mapp att radera visas popup-fönstret för Låst sjänt när du har genomfört steg 7. Ange säkerhets-PIN i popup-fönstret och tryck sedan på knappen . Låset frigörs och appen eller mappen raderas.




# Uppdat. appar

Om programmet kräver uppdatering till den senaste versionen väljer du **Appar** och sedan väljer du **Fler program**. På skärmen Fler program väljer du **Uppdatera appar** och välj sedan programmet från listan. Programmet startar uppdateringen till den senaste versionen. **Uppdatera appar** visas dock bara på skärmen när uppdateringen är nödvändig.

## Screen Mirroring För BD-F8-seriens modell

Funktionen Screen Mirroring gör det möjligt för dig att visa skärmen för smarttelefonen eller android-tablet-enheten på TV:n du har anslutit till produkten.







1. När Blu-ray-enhetens startskärm visas trycker du på den  knappen på fjärrkontrollen. Popup-fönstret för Screen Mirroring visas.
2. Starta AllShare Cast på enheten.
3. På enheten söker du efter namnet på produkten i listan över tillgängliga enheter och markerar det.
4. TV:n visar en PIN-kod. Ange denna PIN-kod på enheten.

5. TV:n visar ett anslutningsmeddelande (exempelvis Connecting to Android\_92gb...) och visar sedan anslutningsmeddelandet.
  6. Efter några sekunder visas skärmen för din enhet på TV-skärmen.
  7. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjärrkontrollen eller inaktivera funktionen Screen Mirroring på smarttelefonen.
-  Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare Cast. Observera att anslutning av sådan enhet eventuellt inte stöds helt beroende på tillverkare. Mer information om mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens hemsida.
  -  När du använder funktionen Screen Mirroring kan video bli ryckig eller också kan ljudet ibland försvinna, beroende på miljö.
  -  Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Screen Mirroring. Innan du använder funktionen Screen Mirroring rekommenderar vi starkt att du inaktiverar Bluetooth-funktionen på smarttelefonen eller smartenheten (tablet etc.).
  -  Screen Mirroring är endast tillgängligt med mobila enheter som stödjer AllShare Cast eller Trådlös spegelvändning. Mer information finns på mobiltillverkarens hemsida.

## Använda webbläsaren

Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.


Välj **Webbläsare**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .

-  När du kör webbläsaren med spelaren ansluten via HDMI till en BD Wise-kompatibel TV – och BD Wise är på – maximeras webbläsaren till att fylla skärmen och TV:ns upplösning ställs in på optimal upplösning automatiskt.
-  Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
-  Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara visas ett felmeddelande.
-  E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.
-  ActiveX stöds inte.
-  Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till webbläsare som drivs av vissa verksamheter.

# Link Browsing och Pointer Browsing

Webbläsaren erbjuder två typer av sökning, Pointer Browsing och Link Browsing. När du startar webbläsaren för första gången är Pointer Browsing aktivt. Om du använder en mus för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du låter Pointer Browsing vara aktiverat. Om du använder din fjärrkontroll för att navigera i webbläsaren rekommenderar vi att du ersätter Pointer Browsing med Link Browsing. Link Browsing flyttar en markering från en länk till nästa i webbläsaren och är mycket snabbare än Pointer Browsing om du använder fjärrkontroll.

För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:







1. Använd knapparna ▲▼◀▶ på fjärrkontrollen för att flytta pekaren till ikonen för Link Browser längst uppe på skärmen. Link Browser-ikonen är den tredje ikonen från höger. Pekaren ligger i rätt position om ikonen blir blå och orden "Länkbläddring" visas på skärmen.
2. Tryck på knappen . Link Browsing är aktiverat och förblir aktiverat när du öppnar webbläsaren.

# En översikt över kontrollpanelen



Kontrollpanelen som löper över hela överdelen på skärmen, har en rad ikoner som börjar med numret på praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs nedan, med början på ikonerna längst till vänster på skärmen.














- : Flyttar till föregående sida.
- : Går till nästa webbsida.
- : Visar bokmärken och historikskärm. Du kan bokmärka den aktuella sidan, välja ett befintligt bokmärke och redigera och radera bokmärken. Du kan också visa din webbläsarhistorik och välja en sida du vill besöka igen.
- : Går till startskärmen för webbläsaren.
- : Gör det möjligt för dig att ange en sidadress manuellt med popup-fönstret för tangentbordet.
- : Laddar om den aktuella sidan så att den uppdateras på skärmen.
- : Lägger till den aktuella sidan till bokmärken.

-  : Gör det möjligt för dig att söka efter information genom att ange ord och tecken med popup-fönstret för tangentbordet. Se Använda tangentbordets popup-fönster.
-  100% : Gör det möjligt för dig att förstora eller förminska skärmen med olika procenttal.
-  : Slår på BIB-funktionen.
-  : Gör det möjligt för dig att växla mellan Pointer Browsing och Link Browsing.
-  : Gör det möjligt för dig att konfigurera inställningarna för webbläsaren. Se Använda inställningsmenyn.
-  : Stänger webbläsaren.

## Använda tangentbordets popup-fönster

När du klickar på  eller öppnar ett data- eller textinmatningsfält och sedan trycker på knappen  visas tangentbordets popup-fönster.



För att använda tangentbordets popup-fönster med fjärrkontrollen följer du stegen nedan:

1. Använd knapparna    på fjärrkontrollen för att gå till markeringen för en bokstav eller siffra.
2. Tryck på knappen  för att ange bokstaven eller siffran i inmatningsfältet.
3. För att visa versaler flyttar du markeringen till **Caps** överst till vänster och trycker på knappen . Tryck på knappen  igen med **Caps** markerat för att få åtkomst till små bokstäver igen.
4. För att öppna symboler och ytterligare punkteringsmarkeringar markerar du knappen **123#&** till vänster och trycker sedan på knappen .
5. För att radera ett tecken du har angett går du till markeringen för  och sedan trycker du på knappen .
6. För att radera alla tecken du har angett flyttar du markeringen till knappen **Rensa** och sedan trycker du på knappen .
7. När du är klar med inmatningen flyttar du markeringen till knappen **Klart** och trycker på knappen .






Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din spelare kan du använda det trådlösa tangentbordet för att ange tecken, siffror, symboler och punktering. Observera att det trådlösa tangentbordet bara fungerar när popup-meddelandet för tangentbordet visas och bara kan användas för att ange bokstäver, siffror, symboler och punktering.

## Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet

För att öppna alternativen i popup-fönstret för tangentbordet markerar du knappen  längst ned till vänster på tangentbordet och sedan trycker du på knappen .

- **Språk** : Välj språk för tangentbordet. Du kan välja engelska, franska, ryska etc.
- **Rekommenderad text** : Tangentbordet föreslår ord när du skriver in text. Du kan sätta funktionen i läget **På** eller **Av**.
- **Förutsäg nästa bokstav** : Tangentbordet föreslår nästa bokstav när du anger bokstäver. Förslagen visas i en ring runt bokstaven du precis har angett. Du kan välja en förslagen bokstav eller gå till en annan. Du kan sätta funktionen i läget **På** eller **Av**.

## Använda menyn Inställningar

Inställningsmenyn innehåller funktioner som styr hur webbläsaren används och funktioner för webbläsarsäkerhet. För att öppna inställningsmenyn markerar du  ikonen på kontrollpanelen och trycker på knappen . För att välja ett alternativ i inställningsmenyn markerar du alternativet och trycker sedan på knappen .

- **Aktivera Ta/Inaktivera Ta** : Slår på och av Grabber-funktionen. När Grabber-funktionen är på kan du flytta en webbsida uppåt och nedåt utan att dra i rullningsfältet. Grabber-funktionen är bara tillgänglig med Pointer Browsing.

- **Godkända webbplatser** : Gör det möjligt för dig att begränsa barnens åtkomst till olämpliga webbsidor genom att bara tillåta åtkomst till webbsidor du har registrerat. Varje gång du öppnar den här funktionen visas PIN-skärmen. Första gången du öppnar den här funktionen anger du standard-PIN-koden, 0000, med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan ändra PIN-koden med funktionen för att återställa lösenord för godkända platser. Se nedan.
  - **Funktion för godkända webbplatser** : Slår på och av funktionen för godkända platser.
  - **Återst. lösen. för Godkända webbplatser** : Ändra lösenordet för godkända platser.
  - **L. t. akt. webb.** : Gör det möjligt för dig att lägga till den aktuella webbsidan till listan över godkända platser.
  - **Hantera Godkända webbplatser** : Gör det möjligt för dig att skriva in URL-adresser för att lägga till listan över godkända platser och radera platser från listan över godkända platser. Om du slår på den här funktionen och inte har lagt till några platser till listan över godkända platser kan du inte öppna några Internet-platser.
- **Privat bläddring på/av** : Aktivera eller avaktivera sekretessläget. När sekretessläget är aktiverat sparar inte webbläsaren några URL-adresser till platser du har besökt. Om du vill aktivera sekretessläget väljer du **OK**. Om sekretessläget körs visas ikonen "Stop" framför URL-adressen längst uppe på skärmen. För att avaktivera sekretessläget markerar du det igen när sekretessläget är aktiverat.
- **BIB-inst.** : Du kan ställa in önskad BIB-position.
- **Inst. för webbläsare**
  - **Ange som startsida** : Du kan ange webbläsarens startsida.
  - **Popup-block.** : Slår på och av popup-blockeraren.
  - **Sidblockering** : Du kan avgöra om du vill blockera annonser och välja URL-adresserna för vilka annonserna blockeras.
  - **Allmänt** : Du kan radera personlig information, exempelvis webbsidshistorik och sökdata (cookies etc.) och återställa alla inställningar för webbläsaren till fabriksstandard.
  - **Kodar** : Du kan ställa in kodningsinställningen för webbsidor på automatisk eller välja kodningsformat manuellt från en lista.

- **Pekare** : Du kan ställa in hastigheten för markören när markören är inställd på Pekare och köra Smart Cursor **På** och **Av**.
- **Webbläsarinformation** : Displays the version number and copyright information for the Web Browser.

- **Hjälp** : Visar versionsnummer och upphovsrättsinformation för webbläsaren.









Beroende på webbsida kanske vissa av webbläsarens inställningsfunktioner inte är aktiverade. Funktionerna som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte användas.

## Länka dina Internet-tjänstekonton till spelaren

Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt för dig att länka spelaren till dina konton med Internet-tjänster, såsom Pandora, så att spelaren kan logga in dig på tjänsten automatiskt när du startar appen för tjänsten.

För att skapa en länk för ett tjänstekonto följer du stegen nedan:

1. På startskärmen trycker du på den **A** knappen på fjärrkontrollen för att logga in på ditt Samsung-konto.
2. Efter att du har loggat in trycker du på den **A** knappen på fjärrkontrollen igen.
3. Välj **Koppla tjänstekonton** i popup-fönstret för Mitt konto och tryck sedan på knappen .
4. På skärmen för Länka tjänstekonton väljer du tjänsten du vill länka till spelaren och trycker på knappen .
5. Välj **Reg.** och tryck sedan på knappen .
6. På skärmen för ID och Lösenord anger du det ID du använder för att logga in på tjänsten du har valt med popup-rutan för tangentbordet. När du är klar väljer du **Klart** och trycker sedan på knappen .
7. Upprepa samma process för lösenordet. När du är klar väljer du **Klart** och trycker sedan på knappen .
8. Välj **OK** och tryck sedan på knappen .







# BD-Live-inst.

## BD-LIVE™ För BD-F8-serien

När produkten är ansluten till nätverket kan du använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.







Som standard är minnet konfigurerat och kräver inga separata inställningar. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme och stör BD-Live-funktionerna, ta bort BD-data för att frigöra minne.

1. Välj **Inställn.** på startskärmen och tryck sedan på knappen .
2. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
3. Välj **BD-Live-inst.** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **Radera BD-data** och tryck sedan på knappen .
5. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
6. Välj en post från listan över BD-LIVE-tjänstinnehållen som tillhandahållits av skivtillverkaren.

# BD-LIVE™

För BD-F6-serien

När spelaren har anslutits till nätverket kan du använda flera filmrelaterade tjänster, med en BD-LIVE-kompatibel skiva.

1. Sätt i ett USB-flashminne i USB-uttaget på spelarens framsida och kontrollera återstående minne. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
2. Välj **Inställn.**, på startskärmen och tryck sedan på knappen .
3. Välj **Nätverk** och tryck sedan på knappen .
4. Välj **BD-Live-inställningar** och tryck sedan på knappen .
5. Välj **BD Data Management** och tryck sedan på knappen .
6. Välj **Välj enhet** och tryck sedan på knappen .
7. Välj USB-enhet och tryck sedan på knappen .
8. Sätt i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
9. Välj ett alternativ från lista över BD-LIVE-tjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.

 Det sätt du använder BD-LIVE på och det innehåll som erbjuds kan variera beroende på skivtillverkare.

# Format som stöds

## Videofiler som stöds

Filtillägg	Innehåll	Video Codec	Upplösning	Bidrutehastighet (fps)	Bithastighet (Mbps)	Audio Codec
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf		H.264 BP/MP/HP				
*.wmv		Motion JPEG				
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3				
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		VP6	640x480		4	
*.ts		MVC		24/25/30	60	
*.tp						
*.trp						
*.mov	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.divx						

## Begränsningar

- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan spelas om det är något problem med innehållet.
- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller om filen i sig är korrupt.

- Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen ovan kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
- Sökfunktionen (Hopp) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa beroende på nätverkshastigheten.
- Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.

## Videodekoder

- Stöder upp till H.264 nivå 4.1. (Stöder inte FMO/ASO/RS)
- Stöder inte VC1/AP/L4.
- CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Under 1280 x 720: max 60 bildrutor.
  - Över 1280 x 720: max 30 bildrutor.
- Stöder inte GMC 2 eller högre.
- Stöder SVAf (överst/nederst, sida vid sida).
- Stöder BD MVC Spec.

## Audiodekoder

- Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
- Stöder inte förlustfri WMA.
- Stöder ADPCM IMA,MS.
- Stöder inte ADPCM (A-Law,  $\mu$ -Law).
- Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
- Stöder vorbis (upp till 2ch).
- Stöder DD+ (upp till 7.1ch).

## DivX-undertextfilformat som stöds

\*.txt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt



Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och bildrutehastighet.

# Filformat som stöder undertext

	Namn	Filtillägg
Extern	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Mikro-DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Intern	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4



# Musikfiler som stöds

Filtillägg	Typ	Codec	Intervall som stöds
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a	MPEG4	AAC	-
*.mpa			
*.aac			
*.flac	FLAC	FLAC	Stöder upp till 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Stöder upp till 2ch
*.wma	WMA	WMA	Stöder WMA 10 Pro (Upp till 5.1). Stöd saknas WMA förlustfritt ljud. Stöder upp till M2 profil. Stöd saknas för LBR-läge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid	midi	midi	typ 0 och typ 1
*.midi			
*.ape	ape	ape	-

# Bildfilsstöd

Filtillägg	Typ	Upplösning
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Den här produkten kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och används av videokameror.
  - Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
  - Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella bildkomprimeringsformat.
  - Vissa AVCHD-skivor använder formatet “x.v.Color”. Den här produkten kan spela upp AVCHD-skivor som använder formatet “x.v.Color”.
  - “x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
  - “AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
-  Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden. AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
-  “x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.

# Felsökning

Innan du begär service bör du kontrollera följande.

PROBLEM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut. Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m. Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.	Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt. Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.	Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.	Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in. Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar). Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i inställningsmenyn.	Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.	Bildformatet är fast på dina Blu-ray-/DVD-skivor. Detta är inte något fel hos produkten.
Inget ljud.	Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är spärрад.	Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV. Tryck på knappen ■ (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar. När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Glömt PIN-koden.	Tryck på knappen ■ (på övre panelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i. Samtliga inställningar inklusive PIN-koden återgår till fabriksinställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt. När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.

PROBLEM	LÖSNING
Jag upplever andra problem.	Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till. Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsung-auktoriserade servicecenter.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd.	Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig. Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.	Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten. Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.	Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare-funktion	
Jag kan se de delade mapparna via AllShare men jag kan inte se filerna.	AllShare visar bara filer som överensstämmer med kategorierna videor, bilder och musik. Filer som inte överensstämmer med de är kategorierna visas inte.
Video spelas hackigt.	Kontrollera att nätverket är stabilt. Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är överbelastat. Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och produkten är instabil. Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutning mellan produkten och datorn är instabil.	IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Den inte är det kan det blir IP-störningar. Kontrollera om brandväggen är aktiverad. I så fall avaktiverar du brandväggsfunktionen.



PROBLEM	LÖSNING
BD-Live	
Jag kan inte ansluta till BD-Live-servern.	<p>Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn Nätverksstatus.</p> <p>Kontrollera om USB-minnet är anslutet till produkten. Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i Radera BD-data.</p> <p>Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).</p> <p>Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller uppgradera till senaste firmware.</p>
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår ett fel.	<p>Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma BD-Live-tjänsten. Du kan kontrollera tillgänglig storlek i Radera BD-data.</p>
Inspelning	
Meddelandet "Prestandatest misslyckades" visas och funktionerna för schemalagd inspelning och Timeshift fungerar inte.	<p>Om du använder en USB-lagringsenhet med lägre kvalitet som inte stöder inspelningsfunktionen kan det orsaka den här typen av problem. Vi rekommenderar att du använder USB HDD-lagringsenhet. Rekommenderad specifikation för USB HDD är minst 5400 rpm. USB HDD av RAID-typ stöds inte.</p>
Betalkanal	
Kan inte visa betalkanal med anslutning CI(+) CAM	<p>Kontrollera om firmware för CAM-enheten har uppgraderats till att bli kompatibelt med versionen CI+ 1.3.</p> <p>Vissa CAM-enheter på marknaden med äldre firmware-versioner är inte helt kompatibla med den här enheten som uppfyller specifikationerna enligt v1.3.</p> <p>Detta beror på ett problem med den inbyggda CAM-enheten, inte den här CI Plus-kompatibla enheten.</p> <p>I det här fallet kan problemet lösas genom att använda en firmware-uppgradering till CAM-enheten.</p> <p>Kontakta din nätverksoperatör eller CAM-operatör för detta.</p>



När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.